

Theo khách đã mang chiếc TV CRT này đến cửa hàng của mình; nó hoạt động tốt nhưng ngày hôm sau anh ấy cố gắng bật nguồn nó lên, nó không được.



Đèn đứng đã sáng. Đó là dấu hiệu cho thấy mạch ngang và nguồn điện ở cả sơ cấp và thứ cấp đều ở tình trạng hoạt động tốt. Để đảm bảo tất cả đều ổn, mình đã đo điện áp đạt mức HOT, và mình thấy 85 vôn ở đó. Tất cả các đầu ra trong phần thứ cấp của nguồn điện đều ở đó và ổn định.



Theo kinh nghiệm, chiếc TV này nên hoạt động nhưng vì một số lý do, nó đã không hoạt động. Không có điều khiển từ xa với TV này và mình không thể tìm thấy điều khiển cho nó.

Điều duy nhất mà mình có thể nghĩ đến vào lúc này là chip EEPROM. Đôi khi, khi vận hành TV từ các nút chính, chương trình bên trong chip EEPROM bị đóng băng và không hoạt động nữa. Câu trả lời cho vấn đề của mình là điều khiển từ xa nhưng vì không có điều khiển từ xa cho nó, mình quyết định làm theo cách khác và hy vọng nó sẽ hoạt động.



Chip EEPROM mà mình đang xử lý trong vấn đề này là 24C08A. Đây là IC thông dụng nên dễ dàng thay thế và lập trình lại. mình có một IC trong cửa hàng của mình. mình đã hàn nó mà không cần lập trình lại nó. mình chỉ muốn xem TV có hoạt động hay không. Khi mình cấp nguồn cho nó, TV hoạt động và bật lên nhưng chỉ trong vài giây vì chương trình được tìm thấy trên EEPROM đó không giống với chương trình của TV.

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Thật không may, mình không có một lập trình viên trong cửa hàng của mình. mình đã đến gặp một người thợ truyền hình khác, cũng là một người bạn của mình, người có một người thợ này. Anh ấy đã tải chương trình xuống EEPROM mới. mình đã lắp lại nó trên tàu và bật nguồn TV. TV hoạt động tốt.

Đây là lần đầu tiên mình đối phó với loại vấn đề này. mình đã phải hỏi rất nhiều câu hỏi và mình đã thấy rất nhiều câu trả lời. Tóm lại, mình đã sửa TV và đó là những gì quan trọng.

## Các bài viết tương tự:

- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
- [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\( Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chị số\)](#)
- [Laptop - ASUS K43S - Máy mình sau khi chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp màn hình tối đen luôn không thấy sáng nữa. Mỗi lần khởi động chỉ hiện logo vẫn vào bios setup được sau đó thì đen thui. Giờ mình không biết cách nào để chỉnh độ sáng lên lại](#)
- [Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chap 4con IGBT 40N60 Va bi dut cau chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhưng may khong hoạt động.khi cap nguon thi may sang ca hai den mau xanh va mau vang.em nhìn trên biểu tuong 2 đen thi đen mau xanh la bao may san sang hoạt động.con đen mau vang hình nhu la bao loi qua nhiệt.](#)
- [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
- [panasonic hai chiều - máy không nhận điều khiển , đã thay điều khiển khác nhưng vẫn không nhận. khi ấn điều khiển thì màn hình điều khiển bị mờ như kiểu hết pin nhưng](#)

thay pin mới vẫn không được .mong các huynh chỉ giáo.

9. Sửa TV LCD LA37A450C1 lỗi EEPROM chỉ có led chờ nhấp nháy
10. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
11. Tủ Lạnh Sharp điều khiển bằng board. - Mất lạnh, đèn vẫn sáng, quạt vẫn quay, Log chạy một lúc là ngắt, phin lọc nóng hơn bình thường. Thay thermich vẫn không được. Thay 2 con sensor là log không chạy nữa. Dòng cao. Xin các cao thủ giúp đỡ và chỉ giáo.Tiện thể cho e hỏi tìm mua board con này có khó không? Giá bao nhiêu?.
12. xin được giúp đỡ từ mọi người,,bếp từ media bị sét đánh hư vì chính công suất,,do mạch toàn linh kiện rán nên ko thể phục hồi,,vì điều khiển phím ra các lệnh còn sống,,,giờ em cấy vì điều khiển của nó sang vì chính công suất khác,, - cấy đã xong các lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuyech đại thúc(8050,8055) bị yếu,,,cho nổi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đáy xoong nhỏ xíu,,,đáy xong chỉ ấm ấm,,