

em đang có con man hình samsung 743nx cắm VGA ko lên hình

khi chưa cắm VGA thì báo check signal như bình thường

em đã nạp lại bios mà vẫn thế!

các bác chỉ em ca này với!

(☹️🙄)☹️ ❤️

lây rom con đang chạy tốt nạp vào?????

(☹️🙄)☹️ ❤️

Con ROM này đã up lên rồi thì phải. Ráng tìm lại mấy bài viết trước xem nào?

(☹️🙄)☹️ ❤️

em đã copy 1 con rom đang chạy bình thường sang mà vẫn thế!

(☹️🙄)☹️ ❤️

Thế thì còn nước là độ bo hình. Hoặc mua bo zin về lắp là OK ngay

(☹️🙄)☹️ ❤️

bạn nạp luôn 2 con nhớ thử xem sao

(☹️🙄)☹️ ❤️

Em phải nạp cả hai con chứ. Nạp 1 ko ăn thua.ROM: <http://sdrv.ms/128b5AK>

(☹️🙄)☹️ ❤️

cam ơn anh Dương Viết Phương em nạp xem sao

(☺☺☺)☺ ♥

là do ic vga tổng lỗi nhé. lấy ic này ở bo khác hàn vào. hàn ic thật nét.

(☺☺☺)☺ ♥

Những cái đơn giản sao không làm trước như là tháo diode bảo vệ H.sync và V.sync

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

(☺☺☺)☺ ♥

theo kinh nghiệm của mình làm thì những con diode bảo vệ đã thay thế hoặc xả bỏ không ăn thua. hàn ic gốc ngon ăn.

(☺☺☺)☺ ♥

Tùy trường hợp thôi, mình phải đi từ cái dễ trước.

Các bài viết tương tự:

1. [Lap top hp pavilion dm3 notebook pc - Lam on chi dum..may cua minh main van chay quat van quay nhung khong len nam hinh.minh da thu cam cong VGA sang may khac van k len man hinh .moi ng chi cho minh huong giai quyet nhe.cam on nhieu](#)
2. [LCD 743NX samsung - Khi khởi động máy tính màn hình không lên, đèn nguồn vẫn nhấp sáng xanh. Sau khi reset máy tính vài lần thì hoạt động bình thường. Đã kiểm tra với 1 màn hình CRT khác, case hoạt động bình thường.](#)

3. [Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
4. [Màn hình máy tính đời cũ SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - bat nguồn lên man hình trang xoa.dien ap nguồn van on](#)
5. [Màn hình máy tính đời cũ Samsung 743NX - còn đèn nguồn. mà màn hình đen thui \(không lên luôn\)](#)
6. [Màn hình máy tính đời cũ Samsung 743NX - Đèn nguồn bình thường, Bị sọc trắng đen toàn màn hình, màn hình từ từ chuyển toàn bộ sang đen. hixxx.](#)
7. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chip chạy](#)
8. [Monitor Samsung SyncMaster 743nx 17" - Màn hình bị đỏ giống như đứt cáp vga, em đã test cáp vga, màn hình tốt. Đã gỡ bỏ 3 con Q đường R,G,B. Reset ic nhớ vẫn không có kết quả.](#)
9. [monitor samsung793d - moi cam dien vào man hình hiện yêu cầu cắm cổng vga vào nhưng khi cắm vào man hình tối đen và role đống ngắt liên tục](#)
10. [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - man hình sang loa len roi toi nai đen cao ap van chay binh thuong man hình sang co vet chay dọc theo man tu chen xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhap nhay theo do sang của man hình](#)
11. [Samsung Synmaster 743NX - Đèn báo nguồn nhấp nháy, không lên hình, không lên màn sáng.](#)
12. [tivi samsung và laptop - a e trên diễn đàn cho mình xin hỏi cắm cổng vga của laptop lên cổng hdmi màn hình tivi samsung. mình cắm hoài mà ko đc](#)