

mình thấy chiếc TV LCD này và yêu cầu của chủ sở hữu là khi TV không ấm thì TV hoạt động như bình thường nhưng một lúc sau khi TV ấm hơn thì hình ảnh bắt đầu nhấp nháy. mình đã thử nó ra và nó là sự thật.



Đầu tiên mình nghĩ rằng vấn đề phải là từ đèn nền, ccfl và / hoặc IC Inverter biến áp.

mình đã kiểm tra tất cả và cố gắng đưa IC Inverter ra khỏi chế độ bảo vệ bằng cách nối đất chân cảm biến của IC Inverter xuống đất (khi mỗi ccfl hoặc biến áp bị debug, IC Inverter sẽ chuyển sang chế độ bảo vệ và IC sẽ tắt điện áp của đèn nền để ngăn chặn nhiều hư hư hơn cho TV)



Nhưng sau khi chập Inverter xuống đất, sự cố vẫn còn tồn tại! mình đã thay thế IC trình điều khiển và tất cả các chất điện giải hư như 24 volt, nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết! Theo kinh nghiệm, mình biết rằng điều này có thể là do các IC ngắt liên tục kém trong nguồn điện. IC không hiển thị các vấn đề gì khi không ạ̉m nhưng khi ạ̉m hơn bắt đầu bật / tắt.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nhưng mình đã tìm thấy nó bằng thủ thuật cũ này. Khi TV không ạ̉m bằng cách ạ̉p sát đầu

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

mở hàn nóng vào từng vi mạch nghi ngờ trong nguồn điện, bạn có thể tìm ra vi mạch bị hư. Lần này mình phát hiện IC hư ngắt quãng, đó là Opto-coupler PC 817 ở vị trí 120 trên bo mạch khi mình gắn đầu nóng của mỏ hàn vào IC và hình ảnh bắt đầu nhấp nháy.



Bằng cách thay IC, TV trở lại hoạt động bình thường và một máy điện tử nữa được cứu.



Các bài viết tương tự:

1. [IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.](#)
2. [LCD 743NX samsung - Khi khởi động máy tính màn hình không lên, đèn nguồn vẫn nhấp sáng xanh. Sau khi reset máy tính vài lần thì hoạt động bình thường. Đã kiểm tra với 1 màn hình CRT khác, case hoạt động bình thường.](#)
3. [main g31 foxcom - main test card thì den reset sang lien tuc va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu](#)

va clock cug ngưng nhap nhay va sang lien tuc

4. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
5. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
6. Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa
7. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
8. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
9. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nhấp bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
10. SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chờn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.
11. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
12. tivi sam panasonic - khi bat hình lúc co lúc k khi mình thay ang ten moi thi coi hình anh sac net nhưng dc 1 thoi dan khoang 1 thang sau thi hình anh k dc nhu luc moi thay ang ten nua minh cu mua ang ten moi la xem tot nhưng chi dc 1 thoi gian a