



khách có thể bật nguồn mô-đun bằng cách kéo chốt PWRKEY xuống. Chốt này đã được kéo lên bên trong mô-đun sang Vbat.

Khuyến cáo rằng khi sử dụng mô-đun, việc thêm diode TVS ở chân mô-đun có thể hiệu quả nâng cao hiệu suất ESD.

Mạch được đề xuất như sau: