


khách có thể bật nguồn mô-đun bằng cách kéo chốt PWRKEY xuống. Chốt này đã được kéo lên bên trong mô-đun sang Vbat.

Khuyến cáo rằng khi sử dụng mô-đun, việc thêm diode TVS ở chân mô-đun có thể hiệu quả nâng cao hiệu suất ESD.

Mạch được đề xuất như sau:



Các bài viết tương tự:

1. [Cách đổi tần số FM 90mhz thành 108mHZ cho radio](#)
2. [canon lbp 810 - nhấn nút in test trên máy thì máy chạy hoài tới lúc gạt reley nguồn thì dừng lại chu không in](#)
3. [Cục trầm - Cục amly trầm cắm điện vào kêu ù](#)
4. [FPT ELEAD - bật nguồn không có đèn báo và có tiếng rít nhẹ.](#)
5. [Góp ý với Admin - Góp ý với Admin](#)
6. [Iphone 6 - Bong 1mm màn hình phía trên bên trái](#)
7. [Mạch đảo tín hiệu mức logic để bật nguồn](#)
8. [May toshiba 9kg ,long dung ,dong fhuong - May bị am uot ,e đã say va chạy bình thường ,nhug 15phut nó khog len nguồn nữa , an nút nào cug k dc , xjn mọi ng jup do e , e moi vào nghe nen con non kịh nghiệm chjen truog ak](#)
9. [maydieuHaie - batmaybaoloiE2](#)
10. [Monitor CRL LG 17' - Co đen xanh nhưng không len, mo ra thay phong cao ap](#)
11. [monitor LG L1753S - đang xem bình thường chuyển sang màu trắng](#)
12. [sanaky - nguồn bình thường nhưng cắm quạt vào thì tắt cả các đèn tín hiệu chớp tắt liên tục](#)