




Giải thích thêm:

4 diode dùng dập xung dội ngược từ động cơ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Ở trạng thái nghỉ thì 4 xung ở mức cao

Ở trạng thái quay có 2 mức như sau:

```
void quaythuan() {  
  
    giatri = analogRead(A0);  
    pwm = map (giatri,0,1023,0,255);  
  
    analogWrite(out1,pwm); // D9  
    digitalWrite(out2,HIGH); //D10  
    digitalWrite(out3,HIGH); // D8  
    digitalWrite(out4,LOW); //D7  
  
}  
  
void quaynguoc() {  
    giatri = analogRead(A0);  
    pwm = map (giatri,0,1023,0,255);  
  
    analogWrite(out2,pwm);  
    digitalWrite(out1,HIGH);  
    digitalWrite(out3,LOW);  
    digitalWrite(out4,HIGH);  
  
}  
  
void dung() {  
  
    digitalWrite(out1,HIGH);  
    digitalWrite(out2,HIGH);  
    digitalWrite(out3,HIGH);  
    digitalWrite(out4,HIGH);  
    delay(1000);  
}  
void loop() {  
  
    while(digitalRead(down)==1 && millis()- realTime <= 2000){  
        quaynguoc();  
    }  
    dung();  
    realTime = millis();  
  
    while(digitalRead(up)==1 && millis()- realTime <= 3000){  
        quaythuan();  
    }  
    dung();  
    realTime = millis();  
}
```

```
void setup() {

  pinMode(out1, OUTPUT);
  pinMode(out2, OUTPUT);
  pinMode(out3, OUTPUT);
  pinMode(out4, OUTPUT);
  pinMode(up, INPUT);
  pinMode(down, INPUT);
  digitalWrite(out1, HIGH);
  digitalWrite(out2, HIGH);
  digitalWrite(out3, HIGH);
  digitalWrite(out4, HIGH);
  realTime = millis();
}
```

LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly A97 bị mất 1 kênh - A97 có 2 kênh L,R Hiện tại bị mất kênh R. Đã đảo loa kiểm tra 2 loa vẫn bình thường](#)
2. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
3. [dau chao ninasat hd09 KTS - mình đang xem kênh VTC14 co tin hieu, ta chuyen qua kênh ANTV xem duoc khoang 2-5 phut ia mat tin hieu,dung remote tat nguon cho roi mo len lai thi xem duoc 1 lat lai mat tin hieu](#)
4. [đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,,giờ ko load dc kênh nữa,,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
5. [panasonic hai chiều - máy không nhận điều khiển , đã thay điều khiển khác nhưng vẫn không nhận. khi ấn điều khiển thì màn hình điều khiển bị mờ như kiểu hết pin nhưng thay pin mới vẫn không được .mong các huynh chỉ giáo.](#)
6. [PANASONIC TC29GX20V - bật máy chạy cái tắt luôn e thay lần lượt thử opto trở 3.3om 68om ổn áp 5 chân 00BCOW và ktra các diot zeno quanh con 5chan và opto khi máy chạy e đo dc 5v 10v 24v và B+ 150v ạ](#)
7. [Tìm hiểu mạch cầu H điều khiển động cơ DC 24V bằng transistor](#)
8. [Tìm hiểu mạch cầu H điều khiển động cơ DC bằng 2 cặp mosfet N+P](#)
9. [Tìm hiểu xe điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến với 5 chức năng \(Thầy Vương Khánh Hưng\)](#)
10. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị](#)
11. [Tủ lạnh Panasonic 160 lít chạy vĩ - Lỗi ko xả băng, đứt cầu chì nhiệt 70 độ, thay cảm](#)

biến âm và cầu chì nhiệt thì đứt cầu chì tiếp và vẫn ko phá băng đc

12. xsat 410 - Tình hình là cái xsat của nhà em nó bị chập dây tín hiệu và nó bị hư mất hộp kênh hay sao ý? bây giờ không có tín hiệu nữa. có bác nào bít sửa được hộp kênh thì chỉ em với? hay là phải thay hộp kênh mới ạ?