Sử dụng esptool để tiến hành backup Firmware ewelink gốc trước khi flash firmware mới.

1. Tham khảo gitHub esptool để cài đặt tool trên Linux OS.
2. Kết nối mạch Sonoff eWelink vào máy Linux OS. Tham khảo thêm : link
3. Đặt mạch Sonoff vào Flash Mode, sau đó chạy lệnh sau đây:

For **1M** Flash:
python esptool.py -b 115200 –port COM3 read_flash 0x000000 0x100000 flash_1M.bin

For **4M** Flash:
python esptool.py -b 115200 –port COM3 read_flash 0x00000 0x400000 flash_4M.bin

Ví dụ cho công tắc sonoff T2,T3:

esptool.py -p /dev/ttyUSB0 -b 115200 read_flash 0x000000 0x100000 t23_mac.bin

Lưu file firmware gốc (**t23_mac.bin**) và tiến hành flash firmware khác cho Sonoff.

Giới thiệu: *Thiết bị điều khiển hồng ngoại IR fw Tasmota MQTT để* ***nhận và gửi*** *mã IR.* ***Xem Chi Tiết***

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH


MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình



Giới thiệu: *Bảng điều khiển Sonoff NSPanel màn hình cảm ứng âm tường.* ***Xem Chi Tiết***

Sử dụng Tasmotize tool để Flash và Backup:

Tham khảo : link



Các bài viết tương tự:

1. Dai kin invecter 1chieu 12000. – Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chay bt. Dàn lạnh vẫn báo loi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chieu báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chet. Lh. 0969.625.829
2. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường – bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt được phải tắt atttomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chị số)
3. Hướng dẫn dump firmware ESP8266, ESP32 với UART
4. Hướng dẫn Flash firmware Tasmota cho SONOFF một cách đơn giản nhất
5. khi nap gas cho tu – nap gas xong tu lam lanh bin thuong nhuong sau 1 thoi gian dan nong khong nong dan lanh khong lanh neu kim dong ho ap suat chi ve vach chan khong nap gas cho tu thi dan nong co nong dan lanh khong lanh
6. laptop elitebook 8440p – em muốn nâng cấpp ram lên 4gb dược k a. và nó bị lỗi k nhận tai nghe và hiện window 7 bản dưng ở góc màn hình.
7. LG – man hinh bi co hai ben thang goc va moi mo thi bi mo sau dan bi sang qua
8. main h61m-p20 (g3) – main boot bình thường, winpe vào bình thường, cắm hdd vào bios vẫn thấy nhận nhưng k thể nào boot được từ hdd mà chỉ thấy dấu – nhấp nháy ở góc trái phía trên màn hình.

9. Panasonic21fx71v ic tong 49x3f – Tivi hình ảnh bị gợn méo theo chiều từ trên xuống dưới lúc bị lúc ko hư bộ kênh chỉ xem duoc av nguồn đủ đã thay hết tụ lọc nguồn so do tuong duong tc 21fx30l em ko co so do goc dã thay r850 bi chay gan ic nguon 5v keo ve khoi quet dong va r580 khoi quet dong bị già em nghi tổng hoặc nhớ có mấy con trở dán bị lổ đa thay
10. Tivi darling 21d 930fs – Man hinh co doc chi con khoang 8-10cm meo góc hai ben phía tren ích 7840 khong ra nguon ở chan vert out
11. tu lanh sanaki – mình nạp ga , nhưng dàn lạnh bám tuyết được một góc nhỏ , dàn nóng không nóng , phin lọcko ấm , dòng càng ngay càng tăng , đường hồi về có dọng sương môt lúc lại tan
12. tulanh vtb quá gio vn – tu bi thung dan nong,minh đa thay dan moi,khi bom ga thay dan nong, nong nua dan con nua dan ve phin kg nong.đau dan lanh co it tuyet bam.minh đa kiem tra 2dan nonglanh thay kg bi tuc.