

16942. Tivimau - Tc-21ps79v

Hiện tượng: Có nguồn.khi ấn mở role vân đóng.màn ko sáng

Chia sẻ / Đề nghị: A e nào có cách khắc phục.hoặc có sơ đồ giúp m với
Bạn (Nguyễn văn nam - 11/11/2020)

Các bài viết tương tự:

1. [16966. Tivi màu - TV màu crt,Panasonic ,TC-21FG71V](#)
2. [can mau den hinh ti vi mau crt 5,6 in - can mau den hinh ti vi mau crt 5,6 in](#)
3. [LG Tổng 9381 - máy bị sai màu - e đo chân RGB đều đủ máy chạy bthuong . Mặt người nó chuyển sang màu xanh lá nó bị mất màu vàng . e đã thay cả vĩ để mà không được bác nào trải qua rùi giúp e với](#)
4. [May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiêm tra thi bi chap 4con IGBT 40N60 Va bi đút câu chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhưng may khong hoạt động.khi cap nguồn thì máy sang ca hai đèn mau xanh va mau vang.em nhìn trên biểu tuong 2 đèn thì đèn mau xanh la bao may san sang hoạt động.con đèn mau vang hình nhu la bao lỗi qua nhiệt.](#)
5. [SAMSUNG Syncmaster 743NX 17 - vẫn lên bình thường nhưng chỉ lúc có màu tối hay màu đen thì màn đen sập lại](#)
6. [Tc-21ps79v - Có nguồn.khi ấn mở role vân đóng.màn ko sáng](#)
7. [Ti vi pana tc-21ps79v - Bật lên role đóng bình thường.màn hình ko sáng.cắm đầu số vẫn thấy có tiếng .](#)
8. [tivi mau - tivi jvc 21inch - chào mọi người em co tivi hình ảnh bình thường. chuyển kênh tốt nhưng nó bị sọc trắng nằm ngang và các đường này chạy lên nhìn rất đầu mắt và nó có tiếng rít nhỏ ở loa nghe như tiếng mô tơ chạy vậy.](#)
9. [Tivi pana 21RX28V - Xem qua đường AV mất màu Chuyn sang xem anten có mau bình thường](#)
10. [Tivi Panasonic model TC-21PS79V chạy tổng TB1261FG, chói MN101C46F - Hình ảnh bị âm bản - chữ hiển thị kênh và chữ trong menu xanh chuyển đen](#)
11. [Tivi sony 21m80 - Sai mầu, chữ vtv3 bình thường là RGB nhưng giò bị sai màu thành BGR](#)
12. [Toshiba 32 Hv 10v - Máy chạy khoảng 15p là bị sai mầu , dưới màn hình có các sọc ngang dầy khoảng 2 phân.giống như tivi crt mất mầu đỏ .Mong mọi người giúp ạ](#)