

16963. Printer - Máy in canon 2900

Hiện tượng: In giấy thường thì ok, in bì thì bị bong mực

Chia sẻ / Đề nghị: nhờ thầy giáo và các bạn hỗ trợ phương án xử lí
Bạn (Hà Mạnh Tùng _ đăng ngày 31/12/2020)

1. **Hong Duc Minh** (date: 15/2/2021)

Giấy bì của mình quá dầy, theo mình nên kiểm máy in khác phù hợp hơn

2. **Hong Duc Minh** (date: 15/2/2021)

Giấy bì của mình quá dầy, theo mình nên kiểm máy in khác phù hợp hơn

3. **Lê Văn Châu** (date: 3/6/2021)

Printer Properties xuất hiện bạn chọn vào tab -> Paper Source -> Tiếp đến bạn chọn Paper Type:Heavy Paper

Các bài viết tương tự:

1. [16944. Printer - Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick"](#)
2. [canon 2900 - cam dien vào may khai dong binh thuong nhưng duoc 1 phut thi den xanh bat dau nhay va toi dan sau do tat han nghe ben board co tieng keu re re](#)
3. [canon 2900 - Khi bật máy canon 2900 thì đèn xanh vẫn sáng nhưng không chạy và in được. Lúc thì bật lên lại chạy và in được. Cảm ơn quân và Lân đã cho ý kiến. Hai bạn có thể phân tích rõ hơn được không hoặc nếu gặp thì cách xử lí như thế nào. thank!](#)
4. [Canon 2900 - Không nhận diver máy in :\(](#)
5. [canon 2900 - máy bật không khởi động](#)
6. [Canon lbp 2900 - Máy in khi in không ra chữ chỉ toàn màu đen trên mặt giấy](#)
7. [Canon lbp 2900 - Máy in khi khởi động nó cứ chạy liên tục khoảng 5 phút thì dừng, khi lệnh in thử thì trên màn hình xuất hiện thông báo lỗi Communication error "thông báo kiểm tra xem máy cap máy in"](#)
8. [máy in canon 2900 - in nguyên to giấy A4 den thui xin chi dum](#)
9. [Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tạch tạch... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tạch tạch nữa!](#)
10. [Máy in CANON 2900 - Máy in ra có những đường kẻ đen dọc trang giấy và cứ cách một đoạn khoảng 3cm thì lại có một dòng cỡ 0,5cm bị mờ không có mực](#)
11. [Máy in canon LBP 2900 - Máy không báo đèn led khi bật nguồn. kiểm tra đầu tụ có 24V, chân công tắc đóng - Kinh nghiệm sửa chữa hoặc đề nghị giúp đỡ : Ai có kinh nghiệm chỉ giáo em với ạ! cảm ơn !](#)
12. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)