

16966. Tivimau - TV màu crt,Panasonic ,TC-21FG71V

Hiện tượng: Tivi bị mất đèn nguồn phía trước

Chia sẻ / Đề nghị: Tv sử dụng nguồn str- w6756,a e có kinh nghiệm làm qua pan này hướng dẫn e với. Cảm ơn ae nhìu

Bạn (Nguyễn Công Tài _ đăng ngày 13/3/2021)

Các bài viết tương tự:

1. [16966. Tivi màu - TV màu crt,Panasonic ,TC-21FG71V](#)
2. [can mau den hinh ti vi mau crt 5,6 in - can mau den hinh ti vi mau crt 5,6 in](#)
3. [LG Tổng 9381 - máy bị sai màu - e đo chân RGB đều đủ máy chạy bthuong . Mặt người nó chuyển sang màu xanh lá nó bị mất màu vàng . e đã thay cả vĩ để mà không được bác nào trải qua rùi giúp e với](#)
4. [May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang đèn em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đứt câu chi.em đã thay 4 con so noi cau chi nhưng may khong hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tuong 2 đèn thì đèn màu xanh la bao máy san sang hoạt động.con đèn màu vàng hình nhu la bao lòi qua nhiệt.](#)
5. [Panasonic Plasma P50U20V - + Con Panasonic Plasma P50U20V bật nguồn lên đèn đỏ nháy 1 lần rồi tắt rồi lại nháy lại cứ lập đều nhau. Bo cao áp Sc em đã thay mới rồi mà bật không lên mong các bác chỉ giáo.](#)
6. [panasonic TH L32U30v - ko đen do? nguồn do van ok .mong cac bac giúp do . e moi nhan con panasonic ne dau tien!](#)
7. [tivimau - sam sung 21 ic dán TDA 12156h/n3 - Máy chạy, có nguồn 120v, hình co theo chiều dọc - cong uốn 2 đầu nhỏ lại](#)
8. [tivimau- sam sung 29 in ic dán - máy ko chạy đo tại chân B sò kim dao động . nhả đèn kích dòng q403 .. kiểm tra tại chân b q403 đèn kích kim dao động liên tục ... e thử tải giả nguồn b+125v ok 3v3 5v 0k đã thay D402 D403](#)
9. [Toshiba 32 Hv 10v - Máy chạy khoảng 15p là bị sai màu , dưới màn hình có các sọc ngang dầy khoảng 2 phân.giống như tivi crt mất mầu đỏ .Mong mọi người giúp ạ](#)
10. [tu lanh panasonic - chào mọi người, e co co tu lanh panasonic no bi bo dàn , r kiểm tra moi role thời gian , kta con dương , e đấu tắt con am nhug ma quat van chay , soi đốt k nog](#)
11. [TV màu crt,Panasonic ,TC-21FG71V - Tivi bị mất đèn nguồn phía trước](#)
12. [TV Panasonic Model No. TC-21FJ71V - Khi bật máy, chỉ có đèn báo nguồn sáng màu vàng, không hình, không tiếng](#)