

16974. Bephongngoai - Bếp hồng ngoại SANAKY AT 2101 HG 2000W

Hiện tượng: Bếp không hoạt động khi cắm quạt tản nhiệt 20 VDC, tháo quạt tản nhiệt bếp hoạt động trở lại

Chia sẻ / Đề nghị: Xin chỉ giáo cách xử lý, quạt thử ngoài vẫn chạy tốt. Xin cảm ơn.
Bạn (Nguyễn Kim Nhon _ đăng ngày 25/5/2021)

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp Hồng Ngoại K'Sun - E có con bếp hồng ngoại K'Sun ko nhớ model. Cắm điện vào vẫn bình thường, quạt vẫn chạy nhưng khi chọn chức nướng và khởi động thì báo lỗi E6. E đã thử thay cảm biến nhiệt độ từ bếp từ sang mà ko được. Cao thủ nào giúp e với. Thành công e xin hậu tạ!](#)
2. [bep hồng ngoại model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường \(cắm ung\) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp vẫn không được](#)
3. [bếp hồng ngoại sakari sk18 - mọi người cho cháu hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng, theo mọi người nên nối lại bằng vật liệu j là tốt ạ, tại cháu nối lại bằng cộng kẽm thấy nó dễ chảy quá, và mâm loại này có bán ko mọi người, như bếp dùng bóng halogen thì có bán bóng còn cái ko bit có ko nua](#)
4. [bếp hồng ngoại sanaky - bấm nút mở nguồn lên . liên báo lỗi E2 .](#)
5. [Bếp hồng ngoại SANAKY AT 2101 HG 2000W - Bếp không hoạt động khi cắm quạt tản nhiệt 20 VDC, tháo quạt tản nhiệt bếp hoạt động trở lại](#)
6. [Bếp hồng ngoại sanaky at101hg - Có đèn báo .có hiển thị. các nguồn đủ nhưng ko nhận khiển .bếp dùng ic khiển 9454 ic mặt mt1628](#)
7. [Bếp từ +hồng ngoại Electronic HOB model FH12 - Bên từ vẫn chạy bình thường. Bên hồng ngoại bật lên báo lỗi e5](#)
8. [bep tu khong ro Model. dung IC FSB 016\(20 pin\), IC dan mat Bep CT 1668 \(24pin\) - Cam nguồn : bat Power quac sang bao 2000W ,nau bt , khong d/khien dc cac phim.khong Tang Giam dc, thao cam bien Mam ra van nau dc o che do 2000W , van khong d/khien dc.](#)
9. [Bếp từ Midea SF202 2000W - Không biết lỗi gì mà e nó nướng hết 2 con công suất . Vừa ghim điện vào là nổ cầu chì rồi hư luôn con công suất .](#)
10. [máy giặt SANAKY - mình có BO máy giặt SANAKY , không gắng tải vào thì tắt mở nguồn bình thường, nhưng khi gắng tải vào thì mở nguồn được chứ TẮT NGUỒN không được, mong anh em cao thủ chỉ giáo cho mình với, cảm ơn nhiều ạ.....!](#)
11. [tủ cấp đông sanaky - tủ cấp đông sanaky k lạnh](#)
12. [Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính](#)