

16983. DTCB - Bộ quạt điều hoà YT -LFS018pv1.1

Hiện tượng: Mất nguồn 5v ra bảng điều khiển. cắm điện thì em đo cuộn biến áp làm việc chính điện áp k ổn định lúc có ,lúc không liên tục dẫn đến rơ le đóng ngắt liên tục

Chia sẻ / Đề nghị: E đang học điện tử căn bản nhờ thầy hướng dẫn e sửa với ạ
Bạn (TRẦN VĂN THÁI _ đăng ngày 24/7/2021)

Các bài viết tương tự:

1. [16983. Điện tử cơ bản - - Bộ quạt điều hoà YT -LFS018pv1.1](#)
2. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
3. [Bộ quạt điều hoà YT -LFS018pv1.1 - Mất nguồn 5v ra bảng điều khiển. cắm điện thì em đo cuộn biến áp làm việc chính điện áp k ổn định lúc có ,lúc không liên tục dẫn đến rơ le đóng ngắt liên tục](#)
4. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
5. [Chao moi nguoi , e co con dieu hoa Panasonic 9qkt - Dieu hoa e bat len no dong role tot ,chi co dieu quat dan lanh k quay , e thao xuong thu thi co luc chay , luc duoc luc khong , quat thi con tot , dien 300vdc co ra rac cam nhug van k duoc](#)
6. [dtcb cao thủ đi an nghỉ o đầu het rui - dien dan dao nay.toan hỏi ko có người trả lời.](#)
7. [đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,,giờ ko load dc kênh nữa,,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
8. [điều hòa aikibi - quạt dàn lạnh chạy vài giây tắt rồi vài giây chạy lại. ic hail vẫn bình thường. quạt lắp qua board khác chạy bình thường. xug hỏi tiếp về thang vi điều khiển](#)
9. [Điều hòa Daikin inverter nội địa - Máy bật phím auto thì quạt và bloc hoạt động bình thường. Nhưng khi dùng điều khiển thì quạt và bloc ko chạy. Đã để đúng chế độ. Dàn lạnh vẫn chạy ko báo lỗi.](#)
10. [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
11. [HDD SAMSUNG 160g - tự nhiên bị fomat toàn bộ HDD,gioống như là 1 cai hdd mới mua vậy.](#)
12. [tuyển 02 thợ sửa điều hòa - tuyển thợ sửa điều hòa tay nghề cứng](#)