

16988. ATX - Nguồn ATX - Corbra Power RX1200 AE - B

Hiện tượng: Kích nguồn không lên (không Boot được 390V)

Chia sẻ / Đề nghị: Nguồn 1200W đo lên B+ 300v, các Mosfet và Diot Boot, công suất, đầu ra bình thường nhưng kích để BOOT lên 390V thì không được, bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này xin chia sẻ giúp, mình cảm ơn :_)

Bạn (LÃm Minh Cang _ đăng ngày 11/8/2021)

Các bài viết tương tự:

1. [9683. ATX - power supply ATX-500 - khong len nguon 12v](#)
2. [ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
3. [ATX - Switching power supply - mình đang gặp pan này. khi không tải vào thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
4. [ATX 400 Power Supply - máy đang chạy tự tắt, đèn báo nguồn, ổ cứng, main vẫn hoạt động. Nhờ mọi người xem có phải do nguồn không](#)
5. [ATX Power 350W - Cháy đứt cầu chì](#)
6. [ATX switching power supply model 250W - P.on không chạy](#)
7. [Nguon ATX switching power supply model SD450W - Mat nguon cap truoc.](#)
8. [Nguồn ATX - Corbra Power RX1200 AE - B - Kích nguồn không lên \(không Boot được 390V\)](#)
9. [nguồn atx china atx-S500W - cam dien no cau chi chet diot nguon chinh luu](#)
10. [nguồn ATX- POWER SUPPLY 350W - Mình đang sửa chưa nguồn ATX có hiện tượng là khi kích thì nguồn mồi lên rồi ngắt liền](#)
11. [power supply ATX-500 - khong len nguon 12v](#)
12. [tivi CRT SAMSUNG CS21B860AD chạy tổng dán TDA12110 nguồn STR6753 vert LA78040 sò dòng J6810A - Máy bị lỗi báo đèn nháy 5 nhíp, khi chưa có lệnh power B+123v, khi có lệnh B+149v, ko có 2vac tại BE sò dòng. em kt các nguồn 6,5v có; 14v có; 12v.ac có \(khi nấn nguồn còn 9v.dc\) em kt các linh kiện phần nguồn và hồi tiếp thấy ko có con nào bị chập](#)