

16994. TiviLCD - TOSHIBA 47L5450

Hiện tượng: Trẻ con nghịch bị khóa màn hình

Chia sẻ / Đề nghị: Anh em ai có FW của ic nhớ 25Q16 TIVI Toshiba 47L5450 cho em xin với ạ. Em cảm ơn

Zalo 0913352391

Bạn (caovuong1988 _ đăng ngày 3/9/2021)

Các bài viết tương tự:

1. [16994. TiviLCD - TOSHIBA 47L5450](#)
2. [lcd sharp hay toshiba 24. - có bác nào thanh lý lcd 24 .sharp hay toshiba 24 ko.](#)
3. [máy giặt toshiba A800 - em nhận dc con máy giặt toshiba A800, khởi động lên là nhấp nháy đèn 38l và hàng đèn chọn chế độ giặt, một lúc rồi tự tắt bác nào biết bị ở đâu chỉ em với ạ.... e cảm ơn nhiều! ThíchHiển thị thêm cảm xúcBình luận](#)
4. [Máy giặt toshiba ã800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn,ấn phím start một lúc máy mới chạy,chạy dc một tẹo lại sập nguồn,anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp](#)
5. [Máy Toshiba Satellite M200 - Khi đo điện áp của Pin Laptop Toshiba M200 tại chân -BAT và +BAT = 0v,tại sao khi bấm nút Sw máy vẫn chạy ?](#)
6. [Mình có con panasonic mạch inverter hư con cs toshiba 40wr21 co bscs nào biết ở đâu bán con này k chỉ mình vs - mạch inverter hư con cs toshiba 40wr21](#)
7. [Tivi Toshiba 47L5450 - Bị trẻ nghịch khoá màn hình](#)
8. [toshiba - * mình có mạch máy giặt toshiba mà ko biết cắm cảm biến nước để thử.mà ko biết dùng loại máy chân.ahe đá gập chỉ dùm em với](#)
9. [Toshiba - Cho em hỏi công tắc cửa toshiba loại 3 rắc cắm có thay dk cho loại 4 rắc cắm k các bác](#)
10. [Toshiba 29VX7UH - E có con toshiba 29VX7UH hiện tượng cắm nguồn vào b+ chỉ có 50v e tưởng bị sụt nguồn đã kiểm tra kĩ hình như e nó đang ở chế độ chờ chứ không phải sụt nguồn.đèn báo vẫn sáng.đường 5v cho vsl vẫn đủ nhưng hiển thị hiệu không nhận Bác nào đã xử lý qua xin chỉ giúp e với](#)
11. [Toshiba 32 Hv 10v - Máy chạy khoảng 15p là bị sai màu , dưới màn hình có các sọc ngang dầy khoảng 2 phân.giống như tivi crt mất màu đỏ .Mong mọi người giúp ạ](#)
12. [TOSHIBA 47L5450 - Trẻ con nghịch bị khóa màn hình](#)