

Câu 5012 của bạn ngoctu - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Acer_Aspire 4745

Hiện tượng: MAT AP 5V/3V NGUON CAP TRUOC

help me!...

- 1.lúc đầu mọi gan pin,gan adaptor: kích chạy bình thường.
 - 2.tất máy khoảng 5->10 giây thì ko kích được(do thay mat ap cap trước).
 - 3.neu chỉ cắm adaptor thì kích bình thường.
 - 4.chỉ gan pin ko ta kích ngay thì được(khoảng 5->10 giây sau thì mat ap cap trước này).vấn đề ở đây là "pin van sạc và sử dụng bình thường".
 - 5.đã thay sio và ic nguồn cap trước rồi,nạp bios luôn->vẫn ko được.
- Mong các bác tư vấn đây đủ ạ!...thank.

— [●] [●] —

Le Quang Dung (lqd86_ictu)- 23 / 10 / 2012

bạn kiểm tra xem khi mất nguồn 3v,5v thì có nguồn 19v đi vào main k?
nếu bạn ở hn thì có thể mang ra cty mình làm:valaptop.com

ngoctu (ngoctu880)- 23 / 10 / 2012

e ở biên hòa. vẫn có áp 19v, đã kiểm tra rồi. có cách nào ko ạ tư vấn thêm. thank

Le Quang Dung (lqd86_ictu)- 26 / 10 / 2012

bạn kiểm tra lệnh sys_shdn#(3.3v).lệnh này đi ra từ con LM393(pu10).đo xem 2 con điện trở pr177,pr179 xem.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lê Đức Cường (cuong_laptop) - 31 / 10 / 2012

Bệnh này khá đơn giản. bạn KT lại phần cấp trước thật kỹ, 90% là do mofet-ic nguồn xác bị lỗi. Nếu chưa rõ bạn đọc lại lý thuyết bài "hd kt nguồn cấp trước cho máy DV4" là bạn sẽ biết máy mình bị gì. dùng thay và sửa linh tinh, nạt máy, hong mạch ko sửa được đâu. Chúc bạn thành công (Lưu ý: có thể pin cũng hong hay dùng PP loại trừ nua bạn nhé)

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [Biến áp âm ly - Cho em hỏi Biến áp âm ly như nào thì đủ dòng](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic, +52 cho công suất - bạn đầu hỏng công suất chết câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, \(bỏ nguồn ổn áp và công suất đi liền\), tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng \(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\), kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,](#)
- [Cục đẩy hq15bai - Đẩy nguồn xung bị hư nguồn cấp trước thợ trước đã rút mất sò nguồn cấp trước, em xin tả mạch như thế này mong anh em giúp em kiểm con sò, Vcc là 300v trở mỗi là 750k và 470om, tụ kích là 104, diot gim chân g là 4148. Mong anh em giúp em tìm ra con sò cần nấp là gì?](#)
- [Đầu Airang A R - 36G . Mất 1200w - Bị hư mất . Trước kia mất có cơ thay vào chạy tốt, nay thì mất có cơ mua kg có nữa, nhưng mất kg cơ thì kg chạy được, hoặc chỉ đọc đĩa VCD còn DVD thì kg chạy được](#)
- [laptop acer aspire 4745 core i3 - Tìm Sematics của main laptop acer aspire 4745 core i3](#)
- [lò vi sóng sharp Biến áp om - mấy bữa nay e chạy lùnh sục mua Biến áp lò vi sóng mà](#)

ko kiểm dc

8. Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với
9. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. mà của máy con transistor là M1J43 thay bằng con gì được
10. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sờ ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sờ , cũng đã thay thử cao áp và sờ , nhưng vẫn vậy .
11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
12. vi may giat toshiba ko nhớ mode nhưng là loại máy ko có quạt - máy ko khởi động dc hoặc bấm nút nguồn nhiều lần lúc dc lúc ko thấy nguồn ko có biến áp sơ cấp thứ cấp nhưng vẫn có ic nguồn và photo khi bấm công tắc nguồn vẫn đo dc 12v ở tụ lọc nguồn ra trước rơ le nhưng ko cấp đến rơ le khi nào máy chạy thì nguồn đến rơ le lại bình thường