



adaptor của minitor lcd - có nguồn ra đủ 12v nhưng đo kim dao động, đèn báo hơi nháy nháy | 1

Câu 9442 của bạn chuantuan - đã có (8) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): adaptor của minitor lcd

Hiện tượng: có nguồn ra đủ 12v nhưng đo kim dao động, đèn báo hơi nháy nháy

E đã thay so quang ,431 ,ic dao động.kiểm tra tụ,diod duy trì còn tốt,dz duy trì ko chập mà vẫn ko hết bệnh trên.trước kia e cũng gặp trường hợp tương tự ở nguồn đầu kts mà bó tay. Mong các cao thủ chỉ cho e vài chiêu. E xin cảm E đã thay so quang ,431 ,ic dao động.kiểm tra tụ,diod duy trì còn tốt,dz duy trì ko chập mà vẫn ko hết bệnh trên.trước kia e cũng gặp trường hợp tương tự ở nguồn đầu kts mà bó tay. Mong các cao thủ chỉ cho e vài chiêu. E xin cảm

— [●] [●] —

chuantuan (tuanchu)- 7 / 11 / 2013

Ko hiểu bấm nhầm chỗ nào lại copy thành 2bản

nguyễn chỉ hưng (linhdtdh)- 7 / 11 / 2013

bạn nói rõ là máy này của hãng nào mới đc.

Tran Long Vu (LongVuLCD)- 7 / 11 / 2013

Thay tu loc nguon 400V

chuantuan (tuanchu)- 7 / 11 / 2013

Đây là nguồn 12v 4A .nguồn ngoài của màn hình máy tính ấy mà
Cảm ơn bác Vũ e thay rồi mà ko được.

Tran Long Vu (LongVuLCD)- 7 / 11 / 2013

Nguồn nay ra 12V ak.

Tran Long Vu (LongVuLCD)- 7 / 11 / 2013

The thay thu tu 50V47mf. Va ca tu gom zap xung cho photo thu xem sao ban ak

chuantuan (tuanchu)- 8 / 11 / 2013

Vẫn ko được bác ạ. E kiểm tra thấy diot kép nắn nguồn ra bị dò ,thay vào vẫn thế.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

chuantuan (tuanchu) - 8 / 11 / 2013

Giống như kiểu bị tự kích do mất nguồn duy trì.e tháo diot duy trì ra vẫn thế ,lắp vào vẫn thế.e đo cuộn duy trì vẫn thông.ko lẽ lại chập cuộn duy trì

Các bài viết tương tự:

- [2 máy DELL LATITUDE D630 - không lên, cắm Adaptor vào máy, đèn adaptor tự động tắt](#)
- [Bếp hồng ngoại sanaky at101hg - Có đèn báo .có hiển thị. các nguồn đủ nhưng ko nhận khiển .bếp dùng ic khiển 9454 ic mặt mt1628](#)
- [chào các bác.e có nhận 1con đầu kts nhãn hiệu sonicson chắc của trung quốc. - nguồn vẫn tốt.nhưng trên mặt chỉ báo đèn đỏ chứ k hiện số.e đang ngi chết rôm.ace trên diễn đàn ai có rôm e này cho e xin với](#)
- [compac f500. - hiện tượng .cắm adaptor máy chạy bình thường.nhưng máy báo k nhận pin và k sạc được pin.rút adaptor máy tắt.](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [Đầu kts T13 trung quốc - Moj người đoán xem bệnh nay là j né m làm xog rùi. Hện tượng hình ảnh cứ sướt , sóg có rùi mất lập đj lập lại liên tục. Đo nguồn đầy đủ khj táj cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thj máy chạy bt.](#)
- [Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gán card test model PT0903C không nháy code có hiển thị gạnh ngang ko nháy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chip bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ](#)
- [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đườg](#)



adaptor của monitor lcd - có nguồn ra đủ 12v nhưng đo kim dao

động, đèn báo hơi nhấp nháy | 3

hội, đo đường kR = 10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .

9. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
10. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gặp quá "" tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp "" 12v có 24v và 110v kg có .đèn nhấp 1 nhíp rồi đi đại.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
11. tivimau- sam sung 29 in ic dán - máy ko chạy đo tại chân B sò kim dao động . nhà đèn kích dòng q403 .. kiểm tra tại chân b q403 đèn kích kim dao động liên tục ... e thử tải giả nguồn b+125v ok 3v3 5v 0k đã thay D402 D403
12. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quạt dao động tròn tròn hình trụ e thay quạt của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quạt dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ