



am jaguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bụp ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn | 1

Loại thiết bị (Model): am jaguar 203xg

Hiện tượng: e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bụp ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn

e chào các a trên diễn đàn a.e đang đi học sửa chữa âmly nên chưa có kinh nghiệm gì a.e mong được các a giúp đỡ a.em cảm ơn mọi người nhiều.

— [👍] [👍] —

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 19 / 11 / 2016

thể này nhé

em nhìn đằng sau có 2 câu nối giống chữ U có ghi 1 bên in(sent)1 bên out(,,ko nhớ tên tiếng anh)em rút rắc cắm ra đó ra kết nối vào bên out nhớ vặn nhỏ âm thanh từ điện thoại hoặc đầu đĩa kết nối j đó,,,nếu loa hát em sửa bo masster hoặc music,,,nếu ko hát em kiểm tra bo công suất trước nhé,,,tạm thời thể đã rồi báo lại xem sao!

le thanh cong (thanhcong141087)- 19 / 11 / 2016

vâng.e cảm ơn a ạ.e thấy 1 bên chỗ giắc a bảo nó ghi 1 bên return và 1 bên sent ạ. bệnh âmly lúc đầu là e cắm điện rồi bật công tắc nguồn loa kêu ù rất to và lúc tắt nguồn thì có tiếng bụp rất to ở loa.e ngồi tháo 2 tụ lọc nguồn 10000mf 63v.hiện giờ tiếng ù rất bé chỉ khi áp tai vào mới nghe thấy ạ.nhưng giờ bệnh của âmly như tiêu đề e nhờ các a giúp đỡ ạ.

le thanh cong (thanhcong141087)- 19 / 11 / 2016

e thay 2 tụ lọc nguồn mới vào thì bị bệnh như vậy a.còn lúc trước tiếng nghe ra loa bình thường không bị nhỏ như bây giờ a.

le thanh cong (thanhcong141087)- 19 / 11 / 2016

a oi.e làm như a nói.loa hát to như bình thường rồi.giờ a giúp đỡ e sửa bo master và bo music dc ko a?

dangnhattin (dangnhattin)- 19 / 11 / 2016

chẳng hư gì hết,,,có cái nút nhấn chọn tín hiệu vô A-B cậu nhấn chưa

le thanh cong (thanhcong141087)- 19 / 11 / 2016

e nhấn a hay b đều thể a ak.tiếng rất bé chỉ khi áp tai vào mới có ạ dù đã vặn hết cỡ volum



am jaguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bup ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn | 2 nếu tháo cầu ra mà vẫn ok,,,cậu lấy đồng hồ đo áp 12v_+ cấp nguồn cho bo music.

le thanh cong (thanhcong141087)- 19 / 11 / 2016

dạ e đo điện áp 2 tụ lọc nguồn 2200mf/35v là 20v 1tu sau e đo sau 2 con ổn áp 7915 và 7815 ra 15v a

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 19 / 11 / 2016

chết 4558 rồi,,,bạn sẽ loại trừ nhé,,,bo công suất đã ok,,,tiếp bạn cắm lại rắc như cũ,,,khả năng bo master hỏng,,,bạn đấu bo music trước ko đấu bo master nữa,,,đấu như nào chắc bạn phải biết,,,nguồn cấp 15 vol hoặc 12 vol+- j đó từ các rắc cắm,,,chú ý cắm đúng âm dương,,,tiếp theo là tín hiệu R L GND,,,chú ý kỹ nguồn và cắm đúng,,,rồi loại trừ...tạm thời thế đã

TRAN THI THU HOAI (thuhoai)- 19 / 11 / 2016

còn nữa bạn nên thay volume music,volume master thử nhé,nếu ko dc bạn cô lập từng phần mà sửa.công suất ok bạn sửa bo master:đo nguồn âm 12v tại chân 4 và +12v tại chân 8 ic 4558,nếu 2 nguồn này tốt thì bạn dùng tay kích vào chân 3 và 5 thử xem có tín hiệu ra loa ko,nếu có thì tốt,ko thì thay thử ic4558.làm lần lượt như vậy với bo music,vài lời cùng bạn

le thanh cong (thanhcong141087)- 19 / 11 / 2016

vâng e cảm ơn anh chị ạ.e đã thay thử núm volum master và music rồi nhưng vẫn thế.để em thử cách làm là đo đặc và cắm lần lượt thứ tự các bước như anh chị bảo e ạ.

le thanh cong (thanhcong141087)- 25 / 11 / 2016

e chào các a.may hôm nay nhà e có đám tang nên ko vào mạng dc.e kiểm tra thay chết nhiều tụ lung tung qua.nào là tụ lọc nguồn bị kho,chết ic,diện trở,hong role bảo vệ loa.e đang đi học nên chẳng có kinh nghiệm gì.may dc các a giúp đỡ e để tìm ra hướng giải quyết amly này.e xin cảm ơn các a.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

am jaguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và
bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nhĩa

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Do nguyen tham (Thama)- 14 / 1 / 2017

Em cung co cai ampli 203 xg khi mo nguon thi co tin hieu ac xuat ra loa mac du em da co
lap mach cs

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình
nhu loa phát ra thì phai roi may tat luôn chỉ có đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat
Chóp tat ma bat máy lại thì đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vậy cho hỏi la máy bị
hư gì vậy](#)
2. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở
âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h
nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p
thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem
âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy
tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã
kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu
nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
3. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp
7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng
công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52
vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi
liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại
đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo
vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch
thế,,,](#)
4. [chào các bạn. - dân am thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển la
the nay mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dân am thanh kenwood chạy
radio và đọc đĩa CD nhưng khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất
.ĐIÀ và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào](#)

am jaguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng búp ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a.e cảm ơn

đinh u neu de lau loa se bị chạy hiện giờ mình van chưa dám làm gì cả mọi kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn ma da thay chui ròi vì hàng xach tay ma lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con nay bao giờ vì vay nhỏ các bạn gop ý và giúp mình xem trên thị trường có con nay không vay?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình mot tay.thank các bạn nhiều.

5. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
6. CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cây 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn (tiếng búp búp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng búp búp chứ ko êm) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé
7. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vì sử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
8. máy giặt sanyo (agua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
9. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
10. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
11. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tạ lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm