



âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặt to volume master hoặc vặt to volume míc vặt cả nút Hi của míc và Câu 15224 của bạn đỗ đình hân -- đã có (4) trả lời & góp ý,sôi lăm rít lăm,,muốn hát mà ko dc hát,, | 1

Loại thiết bị (Model): âm ly jangua

Hiện tượng: con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặt to volume master hoặc vặt to volume míc vặt cả nút Hi của míc và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lăm rít lăm,,muốn hát mà ko dc hát,,,

nhờ các bác giúp đỡ,,,e thay hết toàn bộ chiết áp ko dc,,,ai làm qua xin giúp e

-- ☺☺ ☺☺ --

lekinhdiep (lekinhdiep)- 13 / 8 / 2016

Sua lai bo vang di

lekinhdiep (lekinhdiep)- 13 / 8 / 2016

Sua lai bo vang di

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 13 / 8 / 2016

cảm ơn bác nhé,,,chắc chứ bác đê e cây
hihi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIE
Panasonic TOSHIBA
MITSUBISHI



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hoang Van Luu (luukaka5988)- 14 / 8 / 2016

Kiểm tra bo míc với bo echo cô lập từng bo 1.thuong hay hư 4558

âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặt to volume master hoặc vặt to volume míc vặt cả nút Hi của míc và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lầm rít lầm,,muốn hát mà ko dc hát,,, | 2

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vế\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j., khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [ampli JARUGAER PA-910A .12so chạy cap 1943 và 5200 - ampli vân hát bình thường nhưng 1 vế nghe nhỏ hơn \(tiếng bass không mạnh bằng ve con lai\). e da kiểm tra và cho tin hiệu chạy thẳng bo công suất thi hai vế nghe nhu nhau.nhu vay chung to cong suat tot.con lai la hai mach MUSIC VA MÁTERE.e đa thay hai VOLUME cua hai mach .thay 3 ic 4558 cua mach MÁTER.thay 2 ic 084 mach Music nhung van khong đurec.](#)
3. [ampli PA203 dùng 4 cặp sò A1943 + C5200 - em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo. cái ampli có 2 bo mic ráp song song, khi cắm mic vào , vặt master tổng lên khoảng 9 10h \(gần giữa\) thì ko sao, cứ nhỏ hơn là ra tiếng rè rè. em tháo 1 bo mic ra thì bo còn lại hết hiện tượng trên nhưng echo giảm...](#)
4. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. May cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
5. [Bép tu podop - Bép tu chạy soi bình thường nhưng no chu rit lai nha lai rit liên tục khi no rit bong dien mo lai nha lai rit chan that](#)
6. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tần khuyeh đại thúc, đệm, trả tụ tốt,\(bo nguồn ,ôн áp và công suất đi liên\),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng\(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu\)...kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng vê rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế...](#)
7. [đa em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi sử lý ko qua trở,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
8. [Đầu 5 số 909MD của Arirang - Các bác có sử lý qua pan này thì chia sẻ giúp e với,tình hình là mở nhạc để volume trên đầu đĩa khoảng 13 đến 15 thì tiếng nghe không trong nhưng khi giảm volume xuống khoảng 12 trả xuống thì tiếng trong.Đã kiểm tra nguồn](#)



âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặt to volume master hoặc vặt to volume míc vặt cả nút Hi của míc và

và ic 4558 rồi

mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lầm rít lầm,,muốn hát mà ko dc

9. đâu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke - nguồn vẫn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút ra cắm vào để tạo xung tóe điện
thì máy mới làm việc.,

10. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhung đến lần giặt thứ 2 thì lại tụt đọng kéo xả và cấp nước nhung khi nhắc canh của hoạc án tạm dùng sau đó bấm lai thì lại hoạt động bình thường

11. may giat tosiba AWE89SV - an nút start máy chọn mức nước cao nhất để giặt nhung không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhung không được .

12. tivi BTV. mắt model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s
thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và
R(220k) mà màn hình vẫn tối...