



âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tg sò B688 và D 718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có Câu 14150 của bạn Hoàng mạnh vy - đã có (7) trả lời & góp ý
1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 (e nghi là do thợ trước ngta tháo ra) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j.e
Loại thiết bị (Model): âm ly k lên nguồn
Hiện tượng: em mở máy ra ktra thì có hiện tg sò B688 và D 718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 (e nghi là do thợ trước ngta tháo ra) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j.e
tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa.ae cho mình ý kiến ạ

Kinh nghiệm đag non.mog ae chỉ dạy

— [●] [●] —

Uy Luc Trần (uyluctran)- 28 / 1 / 2016

Vậy là em B688 với C718 đã ra đi rồi nhĩ. Bạn phải mô tả rõ hơn mới biết đường mà góp ý chứ. Thị trường có cả trăm loại mạch chạy 677-718 biết đâu mà góp ý. Nhưng chắc chắn mạch bạn đang hỏi đang có vấn đề nên mới cháy vậy, dùng bỏ thêm Sò vào chỉ tốn tiền thôi.

Uy Luc Trần (uyluctran)- 28 / 1 / 2016

nhầm D718

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành)- 28 / 1 / 2016

Kinh nghiệm đang non thì xem bo kích đó mấy sò rồi đi mua bo khác về gắn sò vào.vừa nhanh và yên tâm lấy thóc,còn làm như bạn thì tết tha hồ mà nướng sò uống rượu.đó là âmly nó còn tóe lửa nhỏ nhỏ đấy.gặp cục đẩy đám cưới 52sò mà bạn làm vậy thì chắc nó nổ cho mù mắt và thuê oto chở dò mà đi đổ

dangnhattin (dangnhattin)- 28 / 1 / 2016

chân C SÒ là chân cấp nguồn cho sò nhé , mạch đã chập rùi thì bỏ đi..mua bo mới đẩy vào,,con nếu ko nghe lời anh CUOC TINH BUON thì bán nhà cũng ko đủ tiền mua sò nướng...hiihhi năm mới sắp tới làm là phải nghĩ cái lợi trước,,,tính cái lợi nghề cho mình chứ đừng tính tiền nhiều quá ko nên.

Hoàng mạnh vy (ManhVy_slua)- 28 / 1 / 2016

Vâng cảm ơn các bác.để e mua cái bo mới vậy.chứ nó nướng kiểu này thì tết tha hồ nhắm rượu các bác ạ

Hoàng mạnh vy (ManhVy_slua)- 1 / 2 / 2016

Em thay bo ms mà vẫn k dc các bác ạ,điện áp cấp chân C 50v đủ cả.kiểm tra điện áp cấp



âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tợ sò B688 và D718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có cho đèn quá đủ nhug k sáng e nghi hư nguồn
đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 (e nghi là do thợ trước ngta tháo ra) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j.e
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tp.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tp Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành) - 3 / 2 / 2016

Bo 4sò mới thông thường chỉ có thiết kế riêng phần nguồn cho công suất thôi,về mình gắn tụ và sò vào sau đó cấp nguồn đôi cho nó là đc.họ ko thiết kế phần ổn áp +15v cấp cho phần music và bo mic,do đó với amly thiết kế bộ nguồn rồi thì ko vãn đề gì.làm như trên là xong.còn loại nguồn liền bo công suất thì bạn tháo bỏ bo cũ phải cắt và thiết kế đường +15v cấp cho phần trước thì mới chạy đc.lắp bo công suất xong sờ tay vào điểm input có tiếng ù ra loa là đc,sau đó làm phần như mình đã nêu trên.quắc kiểm tra nguồn AC3,3v.+5v.+21v nếu đủ mà ko sáng thì thay bo quắc đi.vậy đã nhé

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [amly jarguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh banc o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vẽ công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thánh nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 và c2837 vẽ cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
3. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được](#)

âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tợ sò B688 và D

718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có

kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202

4. Bep tu sunhouse model shd6180 - Chào các bác trên đđ e có cái bếp từ nđ tính hình là bị mat nguồn chap sò công xuất e đ ktra linh kiện quanh con VIP 12a k phát hiện gì thay thu VIP 12a rồi ktra Phan diện áp mỗi cho sò thay chap 1 D4148 đã thay nhưng e van chưa đóng sò vào máy vì con phát hiện 1con transito dán bị chap 2 chân nó có ten 9304 (Q2) nhưng e lại trua có con này để thay .bác nào bt con nào thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah
5. chào các ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong các ban gop y giúp mình chuyên la the nay mình moi nhan dc của khách nhờ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chap phan công suất .DIA và RADIO van hoạt động bình thường nhưng bị chap CONG SUAT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình van chưa dám làm gì cả moi kiểm tra sò bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn ma đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao gio vì vay nhờ các ban gop y và giúp mình xem trên thị trường có con này không vay?tro giới thiệu có ko các ban nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các ban nhiều.
6. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vì sử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cấm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
7. DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mất khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thôi . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ
8. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
9. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
10. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
11. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
12. tivi Belco 21in,tổng tb1238 - nguồn 300vol k có,e đã thay trở xi măng và đã có 300vol.ktra ic nguồn hư e độ bo 3dây. tách đg B+ cho máy chạy,ktra đã có B+,25vol nhưng dc lúc khoảng 5,6 dây đứt cầu chì. nối tiếp ktra đứt luôn.