

Câu 14280 của bạn nguyenvietdong - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): am ply cali

Hiện tượng: chet den irf

bac nao cho e hoi co the thay bang d718 b688 dc ko a.e moi vao nghe nen chua biet mong cac bac giup e

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa)- 23 / 2 / 2016

IRF là đèn trường nên k thay=BJT được, để tương bằng công suất B688 thì chỉ cần thay cặp đèn trường 2SJ352/2SK2221

nguyenvietdong (nguyenvietdong)- 23 / 2 / 2016

thank bac.!

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

thaihoa (dthoa)- 23 / 2 / 2016

nếu nó dùng đèn irf 4227 thì k thay bằng 2SJ352/2SK2221 được đâu, vì CS IRF4227 là quá lớn

Các bài viết tương tự:

- [1. am ly 8 sò - cân giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vể tháo luôn 4 con ra khỏi vể đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vể nguôn 1 con cũng ăm,,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vể ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [2. âm ly 8 sò \(4 sò 1 vể\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ăm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ăm là chết công suất nổ fuse](#)
- [3. amply cali pro - chet den](#)
- [4. Bếp từ midea MI-SV20EZ - Mình có cái bếp từ midea nổ câu chì, hư sò. cứ thay vào sò lại hư Mình đã thay sò khác thay tụ 5uf tháo bỏ cuộn từ ra thay vào bằng bóng đèn 200w thì thấy chạy đc. Nhưng cứ lắp cuộn từ vào là lại hư sò và nổ câu chì. Ai biết nguyên nhân xin chỉ giúp mình đang cần sửa gấp](#)
- [5. bếp từ prince - nổ câu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ câu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và câu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ câu chì hư công suất](#)
- [6. Các nguyên nhân làm bếp từ hư công suất, nổ câu chì... - Rất nhiều bạn hỏi: Bếp từ hư công suất và nổ câu chì, sửa xong chạy một thời gian lại hư, không biết tại sao ?](#)
- [7. den cong suat am pli - chao anh em tren dien dan, minh co hai con den TRUONG ; IORP923D . IORP002D. bi chet](#)
- [8. Em có em tủ panasonic 177 - Bị điện áp cao hư từ, hư bảo vệ điện áp cao,hư tụ 4,7m em đã thay hết những con trên vẫn ko đc.](#)
- [9. irf 3710 - co ban nao biet.con mosfet nao tuong duong nhu con nay khong](#)
- [10. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dung lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
- [11. tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mo may chet so dong nguon b+tang len 190v kiem tra so bo thay di ot gim d862 chet dang do minh lay 3 con gim 6v mac song song de thay the nguon ra du 140v da cho tai gia nguon van du;nhung dong so vao hình bi co 4 mat moi mat khoang 3cm chay 5phut den 1gio la chet so .anh chi em nao gap qua pan nay xin tro giup minh voi, xin cam on moi nguoi truooc nha](#)
- [12. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)