

Câu 12964 của bạn le thanh long - đã có (9) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Amlí denon pma 655r  
Hiện tượng: Chet cap den cs d2083 va b1383

Toi o que nen rat hiem linh kien.mong ae tren dien dan cho biet co the thay the cap cs d2083 va b1383 bang cap den cs nao duoc.xin cam on tat ca moi nguoi

— [👍] [👎] —

**dangnhattin** (dangnhattin) - 15 / 8 / 2015

C 3856 - A 1492 , D 2560 - B 1647 ,

**le thanh long** (dtlongvan) - 16 / 8 / 2015

Cam on nhât tin nha.truong hop kg co ca hai cap tren Minh co the thay capd718 voi b668 cho chay tam duoc kg.hay tra loi giup minh nhe

**dangnhattin** (dangnhattin) - 16 / 8 / 2015

d718..so la ko noi.....dung c5200. a 1943. di a

**le thanh long** (dtlongvan) - 16 / 8 / 2015

Can on nhieu nha.minh lam dien dan dung nen nhieu khi cung muon Tim hieu ve dien tu.

**dangnhattin** (dangnhattin) - 16 / 8 / 2015

biết nhiều khổ nhiều anh ơi....

**le thanh long** (dtlongvan) - 17 / 8 / 2015

Minh Tim duoc cap so.2sa1943 voi 2sc5200.minh that no to hon 2con kia.theo ban thi van thay vao bt chu

**tran van khoa** (vitamin) - 17 / 8 / 2015

A thay vao di sẽ thấy chất lượng cặp đèn này .to hơn vì công xuất lớn hơn . Lắp ok ....

**dangnhattin** (dangnhattin) - 18 / 8 / 2015

cặp sò của anh d2083 là loại sk , công suất và dòng cao hơn cặp d718 nên muốn chịu hạn và mưa thì anh cứ bỏ sa1943 vào mak dùng....ko sao cả..còn ko thì dùng c2581 .a1106.....

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Uy Lưc Trần (uyluctran) - 11 / 12 / 2015

Có cặp này để kiểm nè: A1186 & C2837  
Cặp này chạy OK luôn.

### Các bài viết tương tự:

- [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏy bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bỏ tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hâu như gân hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhug m muốn tìm hjiệu nguyên nhân.hjx.](#)
- [Amlly denon 2000avr - Chao ca nha e co con amply denon khi mo cu co riêng kêu let det p loa. Mong caca chiupdo. E camon.](#)
- [Amply DeNon PMA 980R - bật công tắc chỉ thấy role đóng tách tách, ko có đèn báo nguồn, kiểm tra chân tụ lọc có 50v đối xứng](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rờ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rờ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rờ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoạc án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
  8. máy giặt toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mức nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .
  9. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
  10. mong các bác các anh giúp đỡ em - em có 1 amlí california 8 sò bo liên. 1 kênh hát vẫn bình thường còn 1 bên nghe rè ,càng mở to thì càng nặng. em đã lau chùi sạch sẽ tất cả . đã kiểm tra sò không bị hư. đóng thẳng dây tín hiệu vào bo để kiểm tra thì thấy kênh trái rè .....
  11. tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mo máy chet so dong nguon b+tang len 190v kiểm tra so bo thay di ot gim d862 chet dang do minh lay 3 con gim 6v mac song song de thay the nguon ra du 140v da cho tai gia nguon van du;nhung dong so vao hình bị co 4 mat moi mat khoang 3cm chay 5phut den 1gio la chet so .anh chi em nao gap qua pan nay xin tro giup minh voi, xin cam on moi nguoi truooc nha
  12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm