



amly jarguar - mình muốm độ để chạy 4 loa. vậy mình có thể lấy 2biên áp 2 bo công xuất ăn một nguồn tín hiệu có khả thi ko à. | 1 Câu 14068 của bạn pham van phong - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): amly jarguar

Hiện tượng: mình muốm độ để chạy 4 loa. vậy mình có thể lấy 2biên áp 2 bo công xuất ăn một nguồn tín hiệu có khả thi ko à.

Ae chỉ giáo và cho phương án tác chiến nhé

— ● ● ● ● —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. TX Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin)- 18 / 1 / 2016

2 biến thế cho 2 bo công suất...quá chuẩn nhưng làm ko kĩ thì có thể bị nhiễu rất nhiều..bộ nguồn phải thật sạch nhé PHONG..làm thì cứ cấp nguồn mỗi bo riêng(biến thế và bộ nguồn riêng cho từng mạch) chỉ lấy mass chung thôi.....mà ampli jarguar bộ nguồn rất tốt mà...chạy 4 loa vẫn ổn.

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhung \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap](#)

amly jarguar - mình muốm độ để chạy 4 loa. vậy mình có thể lấy
2biên áp 2 bo công xuất ăn một nguồn tín hiệu có khả thi ko à. | 2
Nguon DC 12V vao Mach Aml y nay nhung Loa Aml y van ko keu :

2. amly jarguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh bắn c o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vế công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khố công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thánh nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 và c2837 vế cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko à các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé
3. bat amly lon Loa no bup va tat role - minh moi thay mach cong xuat khac vao . bat amly lon loa no tieng bup va ngat role
4. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thi bình thường nhưng không đun được sò không chạy ăn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
5. bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ăn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đâu chêt công suất,,,kém tra thay thế giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hỏng? thử cắp ra 3 điện áp (5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút
6. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_ áp đói xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cắp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đâu hỏng công suất chêt cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tảng khuyeh đai thúc, đệm, trả tụ tôt,(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liền),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng vê rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
7. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
8. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thi khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thi không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thi không có thiết bị được kết nối
9. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ăn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tè tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
10. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ăn là start và nút ăn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn



amly jarguar - mình muỗm độ để chạy 4 loa. vậy mình có thể lấy
2biên áp 2 bo công xuất ăn một nguồn tín hiệu có khả thi ko a. | 3

11. may giat sharp ES-S71 - ăn nút ON đã có điện áp cấp cho van cắp nước là 195V. ăn start đo dien áp ra van cáp nuocs khong thay đổi .minh nghi do hong máy con tranzitor có dung khong. ma cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
12. Nhà mình có cái loa .hôm nọ cắm điện tự nhưng nổ....mở ra xem cầu chì vỡ nát....loay hoay gắn lại...kết quả lại nổ..các bác cho e hỏi khả năng bị hư. Linh kiện nào vậy....và kiểm tra ntn à - Nhà mình có cái loa .hôm nọ cắm điện tự nhưng nổ....mở ra xem cầu chì vỡ nát....loay hoay gắn lại...kết quả lại nổ..các bác cho e hỏi khả năng bị hư. Linh kiện nào vậy....và kiểm tra ntn à