

Câu 12193 của bạn nongngochung – đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Amly nanomax

Hiện tượng: Rít Mic

Chào tất cả các anh chị trên diễn đàn. tình hình là em có cái amly nanomax pro 200i và bộ micro UT 2458 khi hát hay bị rít mic. amly em để ở chế độ trung bình (tất cả các chiết áp để ở vị trí giữa). vậy điều em muốn tham khảo ý kiến các anh chị là chỉnh như thế nào để không bị rít nữa. tăng cái nào giảm bớt cái nào các anh chị nhiều kinh nghiệm tư vấn giúp em với. em mới vào nghề nên chưa thành thạo món này lắm. cảm ơn các anh chị rất nhiều

— [●] [●] —

quach van nhat (quachnhat82)- 30 / 3 / 2015

trước tiên phải chú ý đến cách bố trí loa. khi hát bố trí loa làm sao cho hướng mic không gặp hướng loa thì sẽ không bị rít. có nghĩa là đừng bao giờ để loa sau người hát. còn chỉnh thì chỉ cần cho nút có kí hiệu HI nhỏ vừa thôi là được. còn lại là do chất lượng amly và chất lượng mic nữa.

Diệp Thị Hà (Diep Thi Ha)- 30 / 3 / 2015

Hi hi vấn đề nan giải đây ,việc chỉnh máy chắc ai cũng chỉnh đc , căn phòng nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng âm thanh và rít , hú (bass) nên đây là vấn đề nan giải

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nongngochung (hungnong)- 30 / 3 / 2015

Vâng, em cảm ơn mọi người nhiều nhé

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [Amly - Em đang sửa cái amly cắm mic nói bình thường, phần nhạc cũng bình thường. Nhưng khi tắt tiếng ở đầu đĩa để hát thì nó tịt hết không có tín hiệu gì nữa](#)
3. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Mình có gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cái Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiệt cho \(con IC LA 4440M này \) } -> cam Mach Amly này vào Lo Loa của Điện thoại mình thì Máy thay có Tín hiệu Loa vào , nhưng \[Loa của Mach Amly này \] ko có kêu , phải nhờ Loa có sẵn của Điện thoại mình mới kêu được ; em có cung cấp Nguồn DC 12V vào Mach Amly này nhưng Loa Amly vẫn ko kêu ;](#)
4. [amly nanomax. SPA 927A - máy chạy được khoảng 5 phút chết sò.thay sò mọi vào cùng bị như thế.](#)
5. [Amly pro-9999R hàng việt nam - Khj tại 2 con loa thj amly nặng hơn mức bình thường cho e hỏi làm sao để đảm nhận amly được](#)
6. [ampli PA203 dùng 4 cặp sò A1943 + C5200 - em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo. cái ampli có 2 bo mic ráp song song, khi cắm mic vào , vặn master tổng lên khoảng 9 10h \(gần giữa\) thì ko sao, cứ nhỏ hơn là ra tiếng rè rè. em tháo 1 bo mic ra thì bo còn lại hết hiện tượng trên nhưng echo giảm...](#)
7. [amplý califonia Pro 468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ mình “alo” vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng “alo” phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các nút chỉnh trên ví echo vẫn có tác dụng bình thường.](#)
8. [Bếp tu podop - Bếp tu chạy sôi bình thường nhưng nó chu rít lại nhà lại rít liên tục khi nó rít xong điện mở lại nhà lại rít chán thật](#)
9. [dell - tháo đèn nguồn ra kiểm tra thấy có tụ kick 12v,khi gắn đèn vào thì có tiếng kêu rít rít,nhưng đèn ko lên](#)
10. [masstel N500 mất mic cấp tại nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tại nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi](#)
11. [Samsung slim cs21a530fl - Khi nhận máy có 1 đường kẻ ngang mờ e tháo ic đọc thì vẫn thế nguồn đủ 120v 12v 5v 3v3 nghe vì có tiếng rít rít e tháo sò ngang đo chân b sò ngang cứ bị nhấp nháy từ 0 đến 2v ac e đo hz thì dao động từ 15k đến 18k dò về đo ngay chân ic vẫn thế](#)
12. [Viettel V6216 mất mic - mic nghe nhỏ - lỗi mic thu](#)