



Ampli arirang 203iii đời đầu , biến thế xuyến , 8 fet. - Quạt tản nhiệt không quay, không có tín hiệu vào nhưng ampli vẫn ấm lên | 1 Câu 12690 của bạn Phạm Quý Ngọc Đức - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Ampli arirang 203iii đời đầu , biến thế xuyến , 8 fet.

Hiện tượng: Quạt tản nhiệt không quay, không có tín hiệu vào nhưng ampli vẫn ấm lên

Mong mọi người chỉ cách khắc phục

— ● ● ● ● —

lyphuchai (haist@gmail.com)- 26 / 6 / 2015

Bạn dùng tay kích vào ngõ tín hiệu in trên bo công suất,xem công suất chạy chưa?(có tiếng ra loa không),nếu không có tiếng ra loa thì kiểm tra lại tín hiệu ngõ vào,đối với Ampli arirang 203iii đời này thì khi miếng nhôm nhiệt đủ độ nóng thì quạt máy quay.Vài lời góp ý cùng bạn.Chúc bạn thành Công...

Phạm Quý Ngọc Đức (tinhvoanhung)- 30 / 6 / 2015

Cám ơn ban lyphuchai đã tư vấn , khi có tín hiệu ampli vẫn hát bình thường, mình chỉ muốn biết những ampli khác khi ko có tín hiệu thì mạch công suất vẫn bình thường , còn của mình thì hơi ấm nên ko biết có ảnh hưởng gì ko thôi.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Elec
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

lyphuchai (haist@gmail.com)- 30 / 6 / 2015

Ampli của Bạn hơi ấm thì chẳng ảnh hưởng gì đâu Bạn Ngọc Đức.



Ampli arirang 203iii đời đầu , biến thế xuyên , 8 fet. - Quạt tản nhiệt không quay, không có tín hiệu vào nhưng ampli vẫn ấm lên | 2

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vế\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chêt công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chêt công suất nổ fuse](#)
2. [Amlly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amlly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amlly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhung \[Loa cua Mach Amlly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amlly nay nhung Loa Amlly van ko keu ;](#)
3. [ampli JARUGAER PA-910A .12so chay cap 1943 va 5200 - ampli vân hát bình thường nhưng 1 vế nghe nhỏ hơn \(tiếng bass khong mạnh bang ve con lai\).e da kiểm tra va cho tin hiêu chay thẳng bo công suất thi hai vê nghe nhu nhau.nhu vay chung to cong suat tot.con lai la hai mach MUSIC VA MÁTERE.e đa thay hai VOLUME cua hai mach .thay 3 ic 4558 cua mach MÁTER.thay 2 ic 084 mach Music nhung van không được.](#)
4. [ampli tự lắp - e dag làm 1 bộ ampli tự lắp toàn bộ mạch có mình công xuất là mạch cũ từ của ampli arirang nhưng k hiểu sao tiếng cứ bị nghẹt nghẹt và nói rất nhỏ...e rất ít làm ampli nên k biết pan](#)
5. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chay\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Máy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rót rẹt\)](#)
6. [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
7. [Bếp h - Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu tí tí, báo lỗi quạt thì quay](#)
8. [biến trở và Inverter - a chị em xin cho hỏi biến trở và Inverter hoạt động như thế nào a Inverter làm tăng giảm động cơ \(động cơ vd như máy bơm động cơ điện\) còn biến trở có thể tăng giảm động cơ như Inverter hok](#)
9. [đa em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi sử lý ko qua trở,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
10. [Đầu Arirang 36k - Nhấn lấy đĩa ra tôt , nhấn vào \(close\) khay đĩa chay vào nữa khay không vào được nữa , có lúc vào được .](#)



Ampli arirang 203iii đời đầu , biến thế xuyên , 8 fet. - Quạt tản nhiệt không quay, không có tín hiệu vào nhưng ampli vẫn ấm lên | 3

11. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thi khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thi không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thi không có thiết bị được kết nối
12. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phut đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.