



Ampli arirang 203iii đời đầu , biến thế xuyên , 8 fet. – Quạt tản nhiệt không quay, không có tín hiệu vào nhưng ampli vẫn ấm lên | 1
Câu 12690 của bạn Phạm Quý Ngọc Đức - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Ampli arirang 203iii đời đầu , biến thế xuyên , 8 fet.

Hiện tượng: Quạt tản nhiệt không quay, không có tín hiệu vào nhưng ampli vẫn ấm lên

Mong mọi người chỉ cách khắc phục

— [●] [●] —

lyphuchai (haist@gmail.com)- 26 / 6 / 2015

Bạn dùng tay kích vào ngõ tín hiệu in trên bo công suất, xem công suất chạy chưa? (có tiếng ra loa không), nếu không có tiếng ra loa thì kiểm tra lại tín hiệu ngõ vào, đối với Ampli arirang 203iii đời này thì khi miếng nhôm nhiệt đủ độ nóng thì quạt máy quay. Vài lời góp ý cùng bạn. Chúc bạn thành Công...

Phạm Quý Ngọc Đức (tinhvoanhung)- 30 / 6 / 2015

Cám ơn ban lyphuchai đã tư vấn , khi có tín hiệu ampli vẫn hát bình thường, mình chỉ muốn biết những ampli khác khi ko có tín hiệu thì mạch công suất vẫn bình thường , còn của mình thì hơi ấm nên ko biết có ảnh hưởng gì ko thôi.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

lyphuchai (haist@gmail.com)- 30 / 6 / 2015

Ampli của Bạn hơi ấm thì chẳng ảnh hưởng gì đâu Bạn Ngọc Đức.

Các bài viết tương tự:

- [1. âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) – em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rờ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [2. Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
- [3. ampli JARUGAER PA-910A .12so chay cap 1943 va 5200 – ampli vân hát bình thường nhưng 1 vẽ nghe nhỏ hơn \(tiếng bass không mạnh bằng ve con lai\).e đã kiểm tra và cho tín hiệu chạy thẳng bỏ công suất thì hai vẽ nghe như nhau.như vậy chung to công suất tốt.con lai là hai mach MUSIC VA MÁTER.e đã thay hai VOLUME của hai mach .thay 3 ic 4558 của mach MÁTER.thay 2 ic 084 mach Music nhưng vẫn không được.](#)
- [4. ampli tự lắp – e đang làm 1 bộ ampli tự lắp toàn bộ mạch có mình công xuất là mạch cũ từ của ampli arirang nhưng k hiểu sao tiếng cứ bị nghẹt nghẹt và nói rất nhỏ...e rất ít làm ampli nên k biết pan](#)
- [5. Amply yamaha AST-A90M – Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rờ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
- [6. ASUS P5GL-TMX/S – Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
- [7. Bếp h – Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu tí tít, báo lỗi quạt thì quay](#)
- [8. biến trở và Inverter – a chị em xin cho hỏi biến trở và Inverter hoạt động như thế nào ạ Inverter làm tăng giảm động cơ \(động cơ vd như máy bơm động cơ điện\) còn biến trở có thể tăng giảm động cơ như Inverter hok](#)
- [9. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn – laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [10. Đầu Arirang 36k – Nhấn lấy đĩa ra tốt , nhấn vào \(close\) khay đĩa chạy vào nữa khay không vào được nữa , có lúc vào được .](#)



Ampli arirang 203iii đời đầu , biến thế xuyên , 8 fet. – Quạt tản nhiệt không quay, không có tín hiệu vào nhưng ampli vẫn ấm lên | 3

11. lcd acer v173 – khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
12. Main Foxconn G31MV – Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.