



ampli california PRO-468A - hiện e no bị do điện một chiều o 1 về ra loa.ve còn lại van hat đươc.nhưng rolecú đơng rồi lại ngăt.e kiểm tra Câu 15651 của bạn ngovanviet - đã có (7) trả lời & góp ý
thi thay tụ 50v220mi bi phông va tu 50v100mi bi ri set đứt chân .e da thay nhưng no vẫn vậy | 1

Loại thiết bị (Model): ampli california PRO-468A

Hiện tượng: hiện e no bị do điện một chiều o 1 về ra loa.ve còn lại van hat đươc.nhưng rolecú đơng rồi lại ngăt.e kiểm tra thi thay tụ 50v220mi bi phông va tu 50v100mi bi ri set đứt chân .e da thay nhưng no vẫn vậy

Nhờ ae diễn đàn hương giai quyết.xin cảm ơn

— [●] [●] —

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 8 / 11 / 2016

rò điện 1 về mà rơ le vẫn đóng sao????vậy mạch bảo vệ này chế hoặc lắp riêng,,,trước tiên bạn sửa hết dò điện 1 về đã,,,sửa xong bạn sửa mạch bảo vệ loa

Hoang Van Luu (luukaka5988)- 8 / 11 / 2016

Nếu rò 1 về thì bạn tách thử dây tín hiệu vào về bị rò xem. Nếu vẫn bị dò thì kiểm tra các linh kiện mạch công suất đó. Rơle có tác dụng là khi có điện 1 chiều ra loa thì rơle tự ngắt để bảo vệ loa.

thaihoa (dthoa)- 8 / 11 / 2016

điện dò ra là - hay + thì mới biết hư gì chứ?? thôi thì cứ thay cặp đèn (tín hiệu vào+hồi tiếp)có thể Ok

ngovanviet (ngovanviet)- 9 / 11 / 2016

Vâng trước hết e cảm ơn các bác đã nhiệt tình góp ý.bác thai hoa còn này no bị do điện áp âm.tại khi chau đo vào 2 chân ra loa thì đạt que đen vào âm que đo đồng hồ vào dương thì kim chạy lùi lại. Đề e làm theo các bác gọi ý xem .e sẽ báo lại

dangnhattin (dangnhattin)- 9 / 11 / 2016

xem lại Q hỏi tiếp,,thay 3 con diot 4148 (có thể là 4007) nếu đã thay tụ thì nên xem con kích cho con sò thuận (b688 nếu mạch chạy btl),,,,,phải đảm bảo sò ngon nhé,,,,thường mạch công suất sẽ có VR chỉnh ÁP tại điểm giữa 2 sò(điểm ra loa) =0...vì thế nên chú trọng và r 15k..

ngovanviet (ngovanviet)- 9 / 11 / 2016

Các bác ah e làm được rồi nhưng bây giờ no lại bị kêu khác.tình hình là em tháo 2 bóng A733 ở bên bị dò điện ra để kiểm tra thì hóa ra có 1 con bị đứt 1 chân tân gôc nên nhìn ko



ampli california PRO-468A - hiện e nó bị do điên một chiều ở 1 vé ra loa. vé còn lại vẫn hát được. nhưng rolecú đong rồi lại ngắt. e kiểm tra thì thấy tụ 50V/220m bị phồng và tụ 50V/100m bị H-set đứt chân. e đã thay nhưng nó vẫn vậy. sau đó thì loa cứ vừa hát vừa có tiếng bộp bộp soét rolecú lúc đó e kiểm tra thì van có điện ra loa nhưng lần này thấp hơn chỉ vài vôn. Không biết có phải vấn đề con A733 gây ra không. e chưa có để thay thử. BAC TIN AH con này chạy cap 1943 và 5200 nghe

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 10 / 11 / 2016

bạn ơi b688-d718 chỉ là mình bạna thui... còn ampli bạn dùng con sò gì thì tui cũng kệ ko quan tâm,,, tui đâu có thấy tận mắt đâu,,, tui đưa ra ví dụ để bạn theo đó mà giải quyết thui,,,,, như tui nói ban đầu,,, kiểm tra diot đi,,,,, như thế này để ko phải tốn thời gian,,, cậu hút sò ra hết mở nguồn đo điểm giữa của 2 Q thúc xem 0v chưa rùi tính tiếp,,, nếu áp ra âm thì xem bên phân kích sò thuận ,, nếu ra dương thì xem phân kích sò nghịch,,, một lần nữa tui nhấn mạnh chưa chắc linh kiện đo nguội ko hư là chạy ok,,,,, cậu đo áp Vbe của 2 Q kích xem có đủ 0,5v -0,7v ko nhé,,, nếu cao hơn thì do còn Q ổn dòng bị hư,,, nếu thấp hơn thì thay diot, tụ bù tín hiệu,,,,, quá kĩ rùi nhé,,,,, PIPI...

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tượng sò B688 và D 718 cháy, ktra thì đúng cháy thật. kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 \(e nghi là do thợ trước ngta tháo ra\) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j. e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa. ae cho mình ý kiến ạ](#)
2. [ampli JARUGAER PA-910A .12so chạy cap 1943 và 5200 - ampli vẫn hát bình thường nhưng 1 vé nghe nhỏ hơn \(tiếng bass không mạnh bằng vé còn lại\). e đã kiểm tra và cho tín hiệu chạy thẳng bo công suất thì hai vé nghe như nhau. như vậy chung to công suất tốt. còn lại là hai mạch MUSIC VÀ MÀTERE. e đã thay hai VOLUME của hai mạch. thay 3 ic 4558 của mạch MÀTERE. thay 2 ic 084 mạch Music nhưng vẫn không được.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

ampli california PRO-468A - hiện e no bị do điên một chiều o 1 về ra loa.ve còn lại van hat đươc.nhưng rolecđ đong rồi lại ngat.e kiểm tra

3. cân giúp đỡ âm ly 8 số 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh. áp đoi xung: +,17vol qua 2 ổn áp thì thay tụ 50v220mf bị phồng và tụ 50v100mf bị rỉ sét đứt chân . e đã 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +52 cho công suất = hạn đầu hỏng công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đâu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,
4. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy đươc,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt đươc chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
5. đầu dvd califonia moden T8888 - chạy đươc một lúc bị mất hết phông hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy đươc lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phông hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phông và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định
6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok đươc khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự đong kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoac án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
8. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
9. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì đươc 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
10. tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k đươc.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quạt dao động tròn tròn hình trụ e thay quạt của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quạt dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ