



amply 8 sò - bình thuog nghe nhạc mở to không sao nhưng khi gắn

Mic vào karaoke ,thì lúc hát lên cao thì tiếng bị nghẹt | 1
Câu 15506 của bạn TRẦN HOÀI THƯƠNG - đã có (9) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): amply 8 sò

Hiện tượng: bình thuog nghe nhạc mở to không sao nhưng khi gắn Mic vào karaoke ,thì lúc hát lên cao thì tiếng bị nghẹt

mình đã đo nguồn tất cả đều ok , máy có biến trở kiểu Equalizer . mong đduoc mọi người chia sẻ cảm ơn

—— ☐● ☐●☐ ——

dangnhattin (dangnhattin)- 14 / 10 / 2016

con gái kìaanh VUKHANHLINH ơi...

dangnhattin (dangnhattin)- 14 / 10 / 2016

lâu nay em ko thấy cô giáo ở PHÚ YÊN lên hình nhĩ...ko biết chị ấy dạo này khỏe ko....?

dangnhattin (dangnhattin)- 14 / 10 / 2016

kiểm tra biến áp nếu là nhôm thì thay,,,nếu là đồng thì thay mạch master.....

thaihoa (dthoa)- 14 / 10 / 2016

nếu thực sự bạn đã ktra kỹ khi mở nhạc to và hát vừa phải âm lượng,mà âm thanh vẫn tròn chuẩn, thì có thể do loa?? và vấn đề là loa gì? có nhiều loại loa khi dòng trung bình qua nó quá lớn so với thiết kế thì sẽ bị ngắt do trở nhiệt hoặc đèn sợi đốt trên phân tần hạn dòng qua nó làm việc,lúc đó âm thanh phát ra sẽ k đạt tiêu chuẩn, bạn ktra lại? nếu loa ổn thì mình sẽ hướng dẫn cách ktra tiếp

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh)- 14 / 10 / 2016

Tín giỏi nhĩ lại còn biết cả nghề xem bói cơ ,sao biết mình hay vậy ,mình bắt đầu sợ dần rồi đấy !

TRẦN HOÀI THƯƠNG (HOAITHUONG720)- 15 / 10 / 2016

cảm ơn Thai Hoa em đã thử sang loa khác rồi vẫn bị vậy , và thử loa sang ampy khác cũng hát tốt ,

dangnhattin (dangnhattin)- 15 / 10 / 2016

A.LINH cứ nói thế,,,hihihihi,,,đơn giản mà Hoài Thương tỉ tỉ.....mấy loại 8 sò cái bo master rất nhẹ âm..VPP của nó rất cao,,,thường chỉ chần nhích nhẹ volume tổng là nó la che

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



amply 8 sò - bình thuơng nghe nhạc mở to không sao nhưng khi gắn

Mic vào karaoke ,thì lúc hát lên cao thì tiếng bị nghẹt,| 2 ché ,,vì thế lỗi lầm vẫn do nguồn và bo master,,,xác định nhanh bằng cách thay volume tổng lên 100k,,,tăng trở xuất âm,,,,,,hihihi lần sau tỉ nên nói rõ model và tên máy...như ampli,,,SON TÙNG,,VTB,CALIFORNIA,CALI NET,CALI SAX,THANH TONG,,CALI ANA,,PROTECH,,KENTECH,,,V,,,V,,,,,Nhiều ko kể hết.

thaihoa (dthoa)- 15 / 10 / 2016

nếu bạn ktra như vậy nghĩa là do amly rồi, vấn đề bên MUSIC bạn phải nghe thật chuẩn khi mở cao công suất nhé !nếu chuẩn, thì áp đối xứng cấp cho IC 4558 trên bo mic,echo có thể bị lệch, hoặc nữa là do thiết kế trở kháng đầu vào của bo mic nhỏ, bạn có thể thay lại mic khác hoặc điều chỉnh sao cho đèn peak(đỉnh) của mic không được quá sáng hoặc k sáng khi hát quá to, cái này có liên quan đến trở kháng vào. hoặc nữa là, bạn có thể rút 2 cầu sau và lấy tín hiệu out đưa tới amly khác để hát thử, nếu hết thì lại do tầng cs của amy trước. có thể khi 1 tụ lọc nguồn bị hơi khô,khi cường độ quá mạnh làm định thiên chạy sai cho 1 cs thuận hoặc nghịch, sinh méo tiếng. bởi vì dòng chuyển tải /s của tiếng hát là rất lớn, vì vậy bên music k phát hiện được(tiếng hát dễ phát hiện hơn) còn nếu do thiết kế của bo mic thì mình thiết kế lại.

có thể bạn làm xong rồi, nhưng bạn quá giờ mới lên dd được..nếu chưa xong,bạn hãy thử xem..

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

TRẦN HOÀI THƯƠNG (HOAITHUONG720)- 17 / 10 / 2016

cảm ơn mọi người nhiệt tình qua thật đấy hôm nay em bận quá với lai cup điện nên em chưa nghiên cứu , chỉ mới ngâm cứu thôi hi

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok.,sáng hôm sau](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

amply 8 sò - bình thuơng nghe nhạc mở to không sao nhưng khi gắ

Mic vào karaoke ,thì lúc hát lên cao thì tiếng bị nghẹt | 3

trời ảm khách bật máy ko có nghe đc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra đc 1 tháng,,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ảm là chết công suất nổ fuse

2. âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,,muốn hát mà ko đc hát,,,
3. ampli PA203 dùng 4 cặp sò A1943 + C5200 - em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo. cái ampli có 2 bo mic ráp song song, khi cắm mic vào , vặn master tổng lên khoảng 9 10h (gần giữa) thì ko sao, cứ nhỏ hơn là ra tiếng rè rè. em tháo 1 bo mic ra thì bo còn lại hết hiện tượng trên nhưng echo giảm...
4. Amplý - Ko gắ dây tín hiệu thì tiếng mic rất lớn (mà ko hú) khi gắ dây tín hiệu có nhạc vào thì tiếng mic nhỏ xíu chỉnh lớn lên thì nó hú dữ dội ko phải do canh chỉnh mà là do boar mạch....
5. amply ariang spa-306xg - -nghe nhạc mở max vol thì không sao, nhưng khi cắm mic vào, nếu mở vol mic vừa đủ hát thì role bao vệ ngắt(đèn prot chuyển màu đỏ)
6. amply califonia Pro 468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ mình “alo” vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng “alo” phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các núm chỉnh trên vĩ echo vẫn có tác dụng bình thường.
7. Amplý yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
8. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
9. E co con amply jarguar 203iii - hôm trước e mở nhạc được 1 lúc rồi nó ngắt quãng bài hát, hát 1 đoạn rồi lại im lìm 1 đoạn cứ thế vài lần rồi em tắt đi. Hôm sau mở bật nguồn đèn báo sáng đỏ, e đo điện áp tổng của diod la 102v. sau đó e đo ngõ ra về A khoảng 48v, ngõ ra về B 101v. vậy là nó bị lỗi phần nào nhờ a e giúp đỡ, mở nhạc không lên.
10. masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoại vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi
11. RÁP AMPLI KARAOKE - NGHE NHẠC THÌ TỐT NHƯNG HÁT KARAOKE THÌ NẶNG TIẾNG KHÔNG ĐƯỢC BÉN
12. SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chờn



amply 8 sò - bình thuog nghe nhạc mở to không sao nhưng khi gắn

Mic vào karaoke ,thì lúc hát lên cao thì tiếng bị nghẹt | 4
lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.thảo ra
kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng
một lúc lại không được.