



amply ariang spa-306xg - -nghe nhạc mở max vol thì không sao, nhưng khi cắm mic vào, nếu mở vol mic vừa đủ hát thì role bao vệ Câu 14369 của bạn Mai Phục - đã có (8) trả lời & góp ý. ngắc(đèn prot chuyển màu đỏ) | 1

Loại thiết bị (Model): amply ariang spa-306xg

Hiện tượng: -nghe nhạc mở max vol thì không sao, nhưng khi cắm mic vào, nếu mở vol mic vừa đủ hát thì role bao vệ ngắc(đèn prot chuyển màu đỏ)

nhờ mấy cao thủ giúp em khắc phục với, e cảm ơn

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa)- 10 / 3 / 2016

nếu công suất sờ không thấy quá nóng khi đã chạy khoảng 30 phút. thì đơn giản:ktra tụ lọc nguồn cung cấp cho role(và có thể cả tụ lọc nguồn chính),.hoặc tăng trở từ 2 đường ra loa tới đầu vào mạch bảo vệ đường role out(và còn nhiều nguyên nhân về L kiện)khi cắm mic thì ngắc,là do tần số thấp của mic mạnh và liên tục và L kiện mạch bảo vệ xuống cấp.(muốn ktra chính xác ,thì bạn gọi ông nghiệm thốc lào và vừa lốc rượu xong cho vào hát là biết ngay!!!!)còn trường hợp quá nóng(đặc biệt 1 vế)và sinh ngắc khi gặp tần số thấp thì bạn hãy đo dòng tĩnh(k có signal) của CS là bao nhiêu? (lưu ý:k đo kiểu phổ thông,dễ hư CS) hoặc LH:0904742217

dangnhattin (dangnhattin)- 10 / 3 / 2016

bác THAI HOA giúp đỡ ...đọc xong em chỉ thích mỗi câu...hoặc LH:0904742217.....hiihihiii

thaihoa (dthoa)- 10 / 3 / 2016

dangnhattin vui tính nhỉ? chắc hồi này kiếm được,

Mai Phục (maiphuc)- 10 / 3 / 2016

cảm ơn bác, nhưng em vừa cắm mic vào mới alo là bi ngắc 2 kênh luôn. để khoảng 30 giây thì lại bình thường, còn một điều lạ nữa là khi cắm mic không dây thì hát bình thường. anh cho em hỏi nếu gọi cho anh thì gọi trong khoảng thời gian nào được. em đã mang đi bảo hành, lên đó nó nói ko bi sao cả

dangnhattin (dangnhattin)- 10 / 3 / 2016

vừa gắc vào là tắt role...chắc bạn cứ mở volume master lên cao quá..cắm mic vô nó rè 1 phát thì ngắc role thui...nên vặn volume về 0 nhé...kakakak..cắm mic ko dây thì làm sao mà bị dc,,,hiểu ko?...

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 10 / 3 / 2016



amply ariang spa-306xg - nghe nhạc mở max vol thì không sao, nhưng khi cắm mic vào, nếu mở vol mic vừa đủ hát thì role bao vệ con nay của bạn day jac của bạn chắc là có vấn đề rồi. ngắc(đèn prot chuyển màu đỏ) | 2

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh) - 11 / 3 / 2016

chủ thot ra đi mà không loai tam biet

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Mai Nguyen vu (Thichsangtao) - 13 / 3 / 2016

Pan này mình đã gặp, kiểm tra lại treble của 2 loa.

Các bài viết tương tự:

- [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vể tháo luôn 4 con ra khỏi vể đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vể nguôn 1 con cũng ảm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vể ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vể\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ảm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ảm là chết công suất nổ fuse](#)
- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [ampli PA203 dùng 4 cặp sò A1943 + C5200 - em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo. cái ampli có 2 bo mic ráp song song, khi cắm mic vào , vặn master tổng lên khoảng 9 10h \(gần giữa\) thì ko sao, cứ nhỏ hơn là ra tiếng rè rè. em tháo 1 bo mic ra thì bo còn](#)



amply ariang spa-306xg - -nghe nhạc mở max vol thì không sao, nhưng khi cắm mic vào, nếu mở vol mic vừa đủ hát thì role bao vệ lại hết hiện tượng trên nhưng echo giảm...

ngắc(đèn prot chuyển màu đỏ) | 3

5. amply califonia Pro_468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ mình “alo” vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng “alo” phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các núm chỉnh trên vĩ echo vẫn có tác dụng bình thường.
6. ariang 36k - cho đĩa vào mắt có phát tia nhưng đĩa ko quay ... bấm open thì đĩa vừa quay vừa chạy ra
7. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(,bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,
8. đầu Ariang AR-36K - hehe hôm nay tậu đc 1 e Ariang AR-36K hư nguồn mất mắt, thay thử mắt hd65 thì chỉ đọc đc VCD thôi, mọi người cho m hỏi đầu Ariang AR-36K này chạy mắt gì vậy, cảm ơn mọi người.
9. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vĩ nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +-52 vol cho công suất +-17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot(đã tháo công suất ra) ko thấy hư hỏng,,
10. May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khách mang đên em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đứt câu chì.em đã thay 4 con so noi cau chì nhưng may khong hoạt động.khi cấp nguồn thì may sang ca hai đèn mau xanh va mau vang.em nhìn trên biểu tuong 2 đèn thì đèn mau xanh la bao may san sang hoạt động.con đèn mau vang hình nhu la bao lôi qua nhiệt.
11. Máy in cp1025 - Lỗi “Printer Mispick” - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo “Printer Mispick” và hỏi mình có “Resumed” không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
12. Sanyo U850HT - Chạy đến chế xả thì vừa xả nước ra vừa cấp nước vào, nếu mình bấm pause thì vẫn dừng tốt