

Câu 14102 của bạn phùng tiến dũng - đã có (8) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): amply calyforia pro188

Hiện tượng: rơ le đóng mở liên tục.

amply của nhà em sử dụng cứ bật nguồn lên là rơ le nó đóng mở liên tục. em thử rút bỏ hết dây nối tới mạch rơ le. mà nó vẫn đóng mở. em nhờ các bác chỉ bảo em cách khắc phục với ạ. em cảm ơn

— [●] [●] —

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành)- 22 / 1 / 2016

Lời khuyên chân thành là đem ra thợ họ kiểm tra cho,ko biết lọ mọ nó nổ cho mất xác.Nếu ai cũng sửa đc thì thợ họ đâu phải bỏ tiền đi học để mua kiến thức

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 22 / 1 / 2016

co rat nhiều nguyen nhan khien ro le dong mo lien tục.nguon cap role.cs bi soc dien ap ra.co the role bi hong. ban co phai la thợ ko? ma hoj như vậy.hay là thích may mò tìm tòi. cái nghề khác mình ko nói. nhưng điện tử cần cù cộng không biết thành phá hoại.

dangnhattin (dangnhattin)- 23 / 1 / 2016

các bác chỉ hay quá em thán phục...dạo này khách lên diễn đàn hỏi nhiều quá các bác ạ...ức chế....kakakakakakak mạch role hư thì mua mạch khác thế vô cần gì phải sửa....

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 23 / 1 / 2016

nếu mua về mà tự thay được chắc ko phaj len day hỏi dau.dangnhattin a

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 23 / 1 / 2016

don giản thế ai ma chẳng làm dc

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 23 / 1 / 2016

don giản thế ai ma chẳng làm dc

phùng tiến dũng (dunghong8892)- 23 / 1 / 2016

bác nào biết giúp em cái ạ. em thì cũng mới tập tọe . biết do linh kiện thôi. nếu ở gần đây mà có thợ. thì em cung mang ra cho nhanh. chứ giờ mà ra thợ thì ôm cái amply gần 40km để sửa được cũng ngán.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Uy Lược Trần (uyluctran) - 23 / 1 / 2016

Nếu cách ly hết mà role vẫn đóng ngắt liên tục thì chính xác là mạch role bị ròi. Bạn kiểm tra nguồn cấp đã đủ chưa, thường thì nguồn role lấy từ AC rồi nắn qua 1 con diot, bạn thử thay tụ lọc nguồn này với con diot đi! Nếu nguồn đã ổn thì kiểm tra con transistor xả mađ, nếu là trans NPN thì bạn đo tại chân B thử xem có nguồn khoảng trên 0,5V mà vẫn đóng mở liên tục thì nó die. Nếu tại B nguồn thấp quá thì kiểm tra con trở cấp nguồn hoặc zen ghim nguồn qua.

Các bài viết tương tự:

- [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chỉ đứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [amly calyforia k368 - bị mất nguồn đã sửa được nguồn, nhưng lại bị mất tiếng kt cs thì không hư,có tiếng búp nhỏ ở loa](#)
- [Bếp từ đơn sanyo nội địa ic-t2\(h\) - Cắm điện là tít liên tục + quạt tản nhiệt quay liên tục](#)
- [Bộ quạt điều hoà YT -LFS018pv1.1 - Mất nguồn 5v ra bảng điều khiển.cắm điện thì em đo cuộn biến áp làm viên chính điện áp k ổn định lúc có ,lúc không liên tục dẫn đến rơ le đóng ngắt liên tục](#)
- [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

6. [dell 7240 - reset liên tục đèn nút nguồn ko sáng, đèn báo sạc nhấp nháy liên tục màu vàng](#)
7. [Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏj đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
8. [Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhấp theo . hở B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .](#)
9. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
10. [samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va sulj thi thay nguon nhap nhay lien tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulj nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc](#)
11. [SONy 32t550a - Cắm nguồn vào nghe rờ le nháy tạch tạch vài cái lên đèn đỏ rồi bấm không lên và không tác dụng gì hết xin chỉ giáo](#)
12. [tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhịp rồi đi đai.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)