



Amply DeNon PMA 980R - bật công tắc chỉ thấy role đóng tách tách,
ko có đèn báo nguồn, kiểm tra chân tụ lọc có 50v đối xứng | 1
Câu 12388 của bạn nguyen van phuc - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Amply DeNon PMA 980R

Hiện tượng: bật công tắc chỉ thấy role đóng tách tách, ko có đèn báo nguồn, kiểm tra chân
tụ lọc có 50v đối xứng

mình chưa có kinh nghiệm sửa dòng amply này, nhờ ae có kinh nghiệm chia sẻ giúp. tks

— ● ● ● —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen dang dai (chomottinhyeu)- 29 / 4 / 2015

DENON NEU CHUA CO K NGIEM THI THOI KHONG NHAN NUA cu bao la ming khong co
do.ming khuyen tran tinh day.dong may nay cung tuong doi lanh nhung do cua no neu lai do
moi bay gio vao se khong ben va khong hay.no thuong chay nguon cao nhu ban thay do.50
50.

Các bài viết tương tự:

1. [amly jarguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh bao la trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vế công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khố công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thành nhận giúp đỡ . hiện công xuất chay A1186 và c2837 vế cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718](#)

Amply DeNon PMA 980R - bát công tắc chỉ thấy role đóng tách tách, ko có đèn báo nguồn, kiểm tra chân tụ lọc có 50v đối xứng | 2 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé

2. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. linhk đây ạ:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlV1z.jpg>.
3. bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhung khi de nguoi lai ko nau duoc nhu noi o tren.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khach mang ve lai bi nhu vay
4. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cặp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đâu hỏng công suất chết cầu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đai thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liên),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cặp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu),,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng vè rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vè 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
5. chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chẽ độ giặt và cấp nước(ko vặt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vặt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện vè 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
6. DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1 tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khách bảo ngtar bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt minh đã hàn lại ic mặt đã chay an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rùi thu . Minh đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tè tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tách tách... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tách tách nữa!
9. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong



Amply DeNon PMA 980R - bật công tắc chỉ thấy role đóng tách tách,
ko có đèn báo nguồn, kiêm tra chân tụ lọc có 50v đối xứng | 3
các anh chỉ giúp

10. tivi Sony KV-XA25M80A - em co con tivimodel nhu trên.ban đâu may không lên nguồn.em da kiêm tra thi khong co điện vào tụ lọc nguồn bên sô cấp.role khong đóng.em kiem tra thi bi chet 1 trở nho o mạch role.chet ic vi tinh.cua may la CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thi may da chạy nhung man hinh sang trǎng va co tia quét nguoc kiêu nhu ta vặt quá cao áp.man hinh không co hiển thi phím lệnh tốt.em da chinh lai cao ap nhung không duoc.
11. Tivi sony 29inh cam điện ro le dòng tách chạy ic nguồn mcz3001db b03746 so nguồn irfib7n50a ic mạnh ta 8177 - May cam điện ro le dòng tách bong nguồn báo đơ một nhay roi mất luôn kiem tra b+o co Tý v nao ca kiem tra tu loc nguồn chính 350v co
12. tủ lạnh Daewoo 160L -- ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuồng ngăn mát thông không bị tắc,đã để chăn gió xuồng ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiêm tra đường hút gió xuồng ngăn bảo quản không bị chăn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuồng , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngan mát không lạnh gỉ