

Câu 4137 của bạn le thanh - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): aoc 916sw

Hiện tượng: mat man hinh sau 2-3s

chua sua duoc

— [●] [●] —

nguyen duc quy (thaisalem668)- 2 / 3 / 2012

pm 0913562686

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Bùi Ngọc Nghĩa (nghiaict1980)- 7 / 3 / 2012

bạn phải nói rõ quá trình mất hình chứ. khi bật nguồn màn hình lên khoảng 2 đến 3 giây là mất đúng ko bạn. theo kinh nghiệm của mình thì bạn dùng đồng hồ đo lại rồi kiểm tra con R45 và R46 có bị lỗi ko? tiếp đến R47 và R48. Nếu các con trên mà lỗi thì bạn lấy con tương tự thay vào. khi thay xong mà vẫn có lỗi như ban đầu thì bạn dò tìm con R41, R42 và R43, R44 xem.

Nếu nó bị lỗi thì bạn lấy dây đồng câu từ R41 đến R43 tiếp đó R42 đến R44.

Cách trên mà ko đc thì bạn xem lại bo cao áp nhe.

chúc bạn thành công.

Các bài viết tương tự:

1. [Laptop - ASUS K43S - Máy mình sau khi chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp màn hình tối đen luôn không thấy sáng nữa. Mỗi lần khởi động chỉ hiện logo vẫn vào bios setup được sau đó thì đen thui. Giờ mình không biết cách nào để chỉnh độ sáng lên lại](#)
2. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
3. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
4. [LCD AOC 719V - nhiều soc ngang phía dưới day màn hình và rung theo chiều dọc, dùng càng lâu màn hình càng rung](#)
5. [Lenovo G470 - Máy mình bị chậm sau khi bị va chạm mạnh bằng tay. Sau khi bị mình đập vào bàn phím Laptop thì em nó màn hình biến thành màn hình đen và mình chạy Win lại thì nó vẫn chạy nhưng Thường xuyên bị đứng và cực kì chậm chạp.](#)
6. [màn hình AOC 916sw - bị màu xanh](#)
7. [màn hình fujshi - bàn phím cam diện vào màn hình sang bình thường sau 5 giây màn hình bị tối lại mất ảnh sáng nhưng dùng đèn pin chiếu vào màn hình vẫn thấy hình ảnh](#)
8. [Màn hình máy tính đời cũ AOC màn hình 19 - bị mất 1/2 hình không nhìn thấy ảnh còn nửa trên vẫn còn](#)
9. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
10. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
11. [Sharp 29S-FX10V IC nguồn 6556 Tổng dán TDA12156H1 - Bật máy lên hình ảnh bình thường rồi sau mấy giây hình ảnh tối dần và mất hình, vặn G2 xuống kịch rồi vặn lên lại có và vài giây sau cũng lại mất](#)
12. [tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lọc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lọc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lọc chạy giật giật rồi quij va lọc ko chạy.sau đó rút](#)

điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lại bi như cũ