

Câu 15434 của bạn nguyen van hoang - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ar 36m
Hiện tượng: không nhận dvd

Ar36m không đọc được DVD chỉ đọc VCD !!! Trước dvd sài bình thường ... mong các bạn giúp đỡ

— [●] [●] —

hovanminhthang (minhtam) - 1 / 10 / 2016

bạn thay mắt thử chưa ?

nguyen van hoang (hoanglaota77) - 1 / 10 / 2016

Chưa bác ak !!!! Mắt nó mình tìm mua nhưng hok có

lenphamkim (lenphamkim) - 1 / 10 / 2016

mắt nó hình như mã al36 hay al16 thì phải thay lâu quá wen6 rồi. giờ thì chơi chiều cuối. tăng giảm biến trở dưới mắt tới khi nào đọc dc thì thôi. kg thì mua mới thay rồi

nguyen van hoang (hoanglaota77) - 1 / 10 / 2016

Tang bien tro khong an thua pan oi !! Chắc phải thay moi roi pac ak

dangnhattin (dangnhattin) - 1 / 10 / 2016

ón thật bệnh nhẹ thành bệnh nặng...mắt nhà sản xuất đã chỉnh hết rùi nhé,ko nên chỉnh vr.....thật ra máy chẳng hư gì hết,,dòng arirang hay bất cứ dòng nào cũng chỉ 1 bệnh..đó là mô tơ quay đĩa,,moto quay ko đủ vòng thì sao mà đọc được đĩa dvd.....chán thật....

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 2 / 10 / 2016

kinh nghiệm

Các bài viết tương tự:

- [1. ariang 36m - mở nguồn máy hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lặp lại như vậy](#)
- [2. Ariang AR-36M - Motor dù không quay, tia laser vẫn sáng, máy phần khác bình thường. nguồn motor dù nhích lên khoảng 1v rồi mất lun. Motor dù vẫn tốt. Mong các bác giúp.](#)
- [3. Arirang 36M - Bật nguồn dàn cơ tự động ra vào liên tục.](#)
- [4. cali midi 168A - chỉ nhận đĩa dvd cà đĩa midi. đĩa vcd không nhận](#)
- [5. DVD cali MIDI 138K - chỉ đọc đĩa VCD kén đĩa. còn lại không đọc DVD.MIDI](#)
- [6. Dvd midi- 168B california - Em mới nhận em này chỉ đọc đc CD,VCD Không đọc đc DVD với MIDI em thấy mắt thử rồi mà k đc.kt nguồn vẫn ổn định ạ](#)
- [7. đầu ariang AR-36M - đôi lúc có nguồn đôi lúc ko, ngồi cày tới jò thấy ổn định mà mai ko biết ra sao ko đay, hixhixx.](#)
- [8. đầu dvd airang 36m - không quay đĩa vẫn đọc usb bình thường](#)
- [9. đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình máy a c, giup e voi, hiện tuong ko đọc đc đĩa DVD chỉ đọc đc VCD, thay mắt từ đầu đang chạy sang ko đc, đi chạy lại rôm thì thằng quái đở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mắt đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko doc đc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình](#)
- [10. đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được](#)
- [11. laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ](#)

hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .

12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi