



ariang 36m - mở nguồn may hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lập lại như vậy | 1

Loại thiết bị (Model): ariang 36m

Hiện tượng: mở nguồn may hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lập lại như vậy

đã thay bo nguồn chính rồi, rom rồi, ic nguồn 1v2 3v3 diod luôn rồi, a/e đđ có kn ve dvd xin tư vấn giúp thank! mọi người

— [●] [●] —

huynh dac luan (dacluan05)- 12 / 11 / 2014

lỗi 8202 rồi.từ đó cko e nó ká wát nkỏ nkỏ xem, dk thj lụm lúa.k dk thj tkay 8202 tkỏj.kk

Diệp Thị Hà (Diep Thi Ha)- 12 / 11 / 2014

Mình đồng ý Huỳnh Đắc Luân

huynh dac luan (dacluan05)- 12 / 11 / 2014

ckị hà vjếc đúg họ tên e lun!s pjt hay tkế chj.hjhj

huynh dac luan (dacluan05)- 12 / 11 / 2014

ckị hà vjếc đúg họ tên e lun!s pjt hay tkế chj.hjhj

Diệp Thị Hà (Diep Thi Ha)- 12 / 11 / 2014

Hi hi đây là người Việt , mình nghĩ vậy kg biết đúng 100% kg . Có dịp nào tất a e mình gặp nhau cho thỏa lòng nhỉ !!!

tranvanhien (duchien84)- 13 / 11 / 2014

Kiem tra may con s8550 va diode o gan nhau .thuong, thi hay chet con s8550 nhe

huynh dac luan (dacluan05)- 13 / 11 / 2014

kủg mún gặp gjaio lưu học hỏi nkưg xa xỏj wá ckắk kủg khó ckị ạ.

HOANG VAN HO (ho73)- 23 / 11 / 2014

ARIRANG 36M CHẠY IC 5029

tran minh nhat (nhat511533)- 13 / 11 / 2014

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



ariang 36m - mở nguồn may hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại lắp quạt vào ok thật, thank các bạn nhiều nhé. chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lập lại như vậy | 2

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 13 / 11 / 2014

khi nào đi nhớ rủ ngok đi voi nha mấy anh chị

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran thanh (dttranthanh)- 21 / 11 / 2014

Chia sẻ này đã qua lâu nhưng cho mình ké tí, mình chưa thấy cái đầu nào Model này mà dùng 8202R cả thậm chí cả S8550 cũng thế. Cao thủ như Diệp thị Hà mà cũng nhầm lẫn hay ko biết Model nổi tiếng này nhỉ !!!

Các bài viết tương tự:

1. [Amply yamaha AST-A90M](#) - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
2. [bep tu SUPOR TD0501AT](#) - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nôi.bep ko nhan nôi nhug co lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và bao loi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko bao loi j ca.e thao ra thay co đau an và nước lam oxy hóa mach.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số bàn đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy

ariang 36m - mở nguồn may hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại

3. Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì lốc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy dc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt lốc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e voi!
4. điều hòa Lg 12000btu hàng thường - lốc chạy khoảng 30s thì dừng sau khoảng 5 phút chạy lại.lốc chạy lặp đi lặp lại như vậy. khi mình đo dòng thì dòng tăng rất cao khoảng 14A. đo ga thì lên 180pis
5. laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
6. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
7. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
8. LG L1942S PF - mo may hình bình thường 2_3s sau co 1 vạch sáng ngang o giữa màn nua trên hình bình thường fan dưới trôi liên tục 2-3s hình lại bình thường cu lặp đi lặp lại như vậy
9. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
10. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần xả nhôm nhựa còn,,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chiều vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,
11. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
12. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị