

Câu 12441 của bạn minhthienvan - đã có (15) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Ariang AR-909A

Hiện tượng: Mất tiếng

Có hình, Đã Retore phần default phần setup nhưng vẫn không có tiếng. cần giúp đỡ.

— [●] [●] —

Huỳnh Đặc Luân (dacluan00)- 7 / 5 / 2015

Cứ như bố đời.

nguyen dang dai (chomottinhyeu)- 7 / 5 / 2015

giup nguoi ta di Huỳnh Đặc Luân oiiii

minhthienvan (minhthienvan)- 7 / 5 / 2015

IC HD0808A làm nhiệm vụ gì mà kiểm datasheet hoài không ra.

Thành (thanhhangmc)- 7 / 5 / 2015

mình đọc câu hỏi đã biết bạn.....

minhthienvan (minhthienvan)- 7 / 5 / 2015

Nhiều người tỏ ra nguy hiểm. Người không biết mới mò đầu lên đây hỏi, chứ biết ai mà hỏi làm gì. Giúp được thì giúp, không giúp được thì ngó xem. Huỳnh Đặc Luân: Bố đời ở chỗ nào? Thành: Mình chưa sửa đầu đĩa lần nào được chưa bạn.

Thành (thanhhangmc)- 8 / 5 / 2015

ý mình k phải ý đó...ic...

nguyen dang dai (chomottinhyeu)- 8 / 5 / 2015

tom lai khong phai la tho thi thoi lam viec khac.xa hoi moi nguoi mot nghe ma.

ahuong (ahuong)- 8 / 5 / 2015

cần jup đỡ mà cứ như bắt ngta jup đỡ.

minhthienvan (minhthienvan)- 8 / 5 / 2015

ahuong: Câu nói nào mà bắt người ta giúp đỡ, không hiểu được tiếng Việt Nam ah.

Huỳnh Đặc Luân (dacluano0)- 8 / 5 / 2015

Ns là để suy nghĩ chứ k phải để cay cú nhé!

minhthienvan (minhthienvan)- 8 / 5 / 2015

Huỳnh Đặc Luân cứ như bố đời.

Diệp Thị Hà (Diep Thi Ha)- 9 / 5 / 2015

Chủ thớt sao nóng tính thế , nóng quá không những mất tiếng mà mất luôn rôm đấy nhé !!!

Trình Hạ Đêm (trinhhadem)- 9 / 5 / 2015

diepthiha đã gợi ý rồi đó (chép lại nhớ đi)

minhthienvan (minhthienvan)- 9 / 5 / 2015

Không nóng không được, mình chưa đặng chuyện gì tới ai, chỉ hỏi thôi mà ngay cái bình luận đầu tiên là như tát nước vào mặt rồi. Nghề điện tử này mình không chuyên, chỉ sửa cho nhà cho vui thôi. Mà ngay cái câu hỏi của mình đã bị chặt chém giữ quá, câu hỏi có đặng chạm tới ai thì cho mình xin lỗi.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyenminhtuan (tuanduyen)- 12 / 5 / 2015

KHÓ PHẾT ĐẤY

Các bài viết tương tự:

1. [ariang 36k - cho đĩa vào mắt có phát tia nhưng đĩa ko quay ... bấm open thì đĩa vừa quay vừa chạy ra](#)
2. [ariang 36m - mở nguồn máy hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lặp lại như vậy](#)
3. [ariang 909a - đĩa dvd đọc bình thường, đĩa karaoke 5so chỉ hiện chữ cdrom trên màn hình ko bấm phím nào đc phải tắt nguồn mở lại](#)
4. [Ariang AR-36M - Motor dù không quay, tia laser vẫn sáng, máy phần khác bình thường. nguồn motor dù nhích lên khoảng 1v rồi mất lun. Motor dù vẫn tốt. Mong các bác giúp.](#)
5. [Ariang MiDi 909A - Không đọc được đĩa nào cả](#)
6. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cây 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \(tiếng bup bup....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bup bup chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
7. [đầu Ariang AR-36K - hehe hôm nay tậu đc 1 e Ariang AR-36K hư nguồn mất mắt, thay thử mắt hd65 thì chỉ đọc đc VCD thôi, mọi người cho m hỏi đầu Ariang AR-36K này chạy mắt gì vậy, cảm ơn mọi người.](#)
8. [đầu karaoke ariang 36l - chào các anh chị em trên diễn đàn,em là thành viên moi mong moi ng chỉ giáo chút kinh nghiệm,e có cái ariang khi chạy đĩa midi thì mỗi khi qua bài kế tiếp nghe có tiếng sôi xịch xịch nhẹ.](#)
9. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
10. [tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và nùm và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chập r 22000...\(đỏ- đỏ- trắng\)nối điện áp 25v xuống tu cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k được. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng](#)
11. [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bup bup nhỏ](#)
12. [tivi samsung model2832 21in - tiếng chập chòn lúc có lúc không...mỗi lần mất tiếng ấn công tắc mở nguồn lại có tiếng...](#)