



asus - máy có hiện tượng khi lên mạng, chơi game, xem phim được 1  
lúc là máy tự tắt bạm nguồn trở lại thì vào bình thường nhưng tình  
trạng vẫn bị như vậy, có lúc rất lâu máy vẫn không tắt | 1  
Câu 4726 của bạn Huỳnh thanh tuân - đã có (5) trả lời & góp ý

Loại thiết bị (Model): asus

Hiện tượng: máy có hiện tượng khi lên mạng, chơi game, xem phim được 1  
lúc là máy tự tắt bạm nguồn trở lại thì vào bình thường nhưng tình trạng  
vẫn bị như vậy, có lúc rất lâu máy vẫn không tắt

có bạn nào biết máy bị gì không giúp mình với cảm ơn các bạn nhiều. máy sử dụng hệ điều hành  
window XP SP2, CPU 2.8GHz, RAM 512 MB.

— [●] [●] —

**dinhxuanbac** (bjnzeno1) - 6 / 8 / 2012

kha nang do nong CPU rat cao  
ban mag may ra ve sinh  
kiem tra he thong tan nhiet cho CPU  
kem tan nhiet + quat tan nhiet

**ngo thanh van** (dangdang) - 9 / 9 / 2012

cai lai win di

**bui van huy** (sonata\_sonata) - 18 / 10 / 2012

đúng rồi kiểm tra nhiệt cpu.

**Tran hong nguyen** (langtubuoan82945) - 11 / 1 / 2013

Kiểm tra cpu. Keo tan nhiet.va quat tan nhiet quay co cham wa k? Ve sinh lai tat ca socket.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình

asus - máy có hiện tượng khi lên mạng, chơi game, xem phim được 1 lúc là máy tự tắt bạm nguồn trở lại thì vào bình thường nhưng tình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn văn long (huylong) - 15 / 1 / 2013

Pan nay của bạn không phải là do Chip CPU rui, khả năng rất cao là do fan cung. Để chắc chắn bạn nên tháo lan quạt các thiết bị trong máy ra, vệ sinh hết, rui lắp vào theo đúng quy trình..trường hợp này mainboard và ổ cứng là rất cao

### Các bài viết tương tự:

- [1. asus x54h - lúc lên nguồn lúc không, 3 lần, lần 1 do cúp điện, lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin, lần 3 cũng như lần 2. hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tín hiệu gì. cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường. lưu ý, lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo, trả về, tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở đại loan, ở vn có ít.](#)
- [2. bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi. bếp ko nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng. con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả. e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch. đã vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên. đã thay cam biến ở số bàn dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
- [3. chào các bạn. - đàn em thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyên là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho đàn em thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhìn ma đã thay chui rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới thiệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua bạn này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
- [4. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vì sử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn -](#)



asus - máy có hiện tượng khi lên mạng, chơi game, xem phim được 1

lúc là máy tự tắt bạm nguồn trở lại thì vào bình thường nhưng tình trạng vẫn bị như vậy, có lúc rất lâu máy vẫn không tắt nhưng giờ là ko tắt dc

5. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)
6. Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt, lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt, xả vẫn kéo bình thường. mình đã kiểm tra phao vẫn tốt, công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa.
8. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám. hj. 1 là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR = 10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
9. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
10. Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume thi man hinh suat hie mot khung trang chiem gan het man hinh cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong
12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường , được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không được , mong các anh chỉ bảo