



asus p5g41t m lx plus - Main lên hình bình thường, nhưng không nhân HDD, cả trong bios....,thay thử dây cáp sata rồi | 1
Câu 14325 của bạn damxuanthanh - đã có (8) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): asus p5g41t m lx plus

Hiện tượng: Main lên hình bình thường, nhưng không nhân HDD, cả trong bios....,thay thử dây cáp sata rồi

asus p5g41t m lx plus

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa)- 2 / 3 / 2016

có thể bạn vào bios-integrated peripheral rồi vào dòng sata AHCI mode chọn AHCI(biết đâu trước nó để IDE) hoặc có thể dùng đĩa boot chạy win mini xem có thấy k? nếu vẫn k thấy ta có thể dùng ổ khác thay thử, vẫn k thấy thì bạn thay lại chip nam xem sao.

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 2 / 3 / 2016

a thái hòa,,,trời gỏi nhiều mắng vậy a trai

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 2 / 3 / 2016

giỏi

phamduat (gigabyte89)- 6 / 3 / 2016

g41 lấy đâu ra AHCI mà chọn bạn,bios có nhận đâu . thay dây cáp nguồn và cáp sata chuẩn, đổi chân sang tất cả các cổng khác xem.thay ổ cứng , nạp lại bios, hấp chip nam hoặc thay hẳn

phamduat (gigabyte89)- 6 / 3 / 2016

clock cũng có

damxuanthanh (damxuanthanh)- 6 / 3 / 2016

cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ, để mình sửa rồi báo cáo

trịnh văn thắng (trinhthangitpro)- 10 / 3 / 2016

bios ko nhận , vào win mini ko thấy => hư phần cứng, các bác cứ chú tâm vào những cái khó ko ak, vấn đề đầu tiên là phải kiểm tra điện áp tại chân jax sata 5v đã có chưa,để nếu ko biết thì lấy một cái main ra rồi đối chiếu, đó là phương pháp hữu hiệu nhất

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

thaihoa (dthoa) - 17 / 3 / 2016

cần gì phải tra 5v ở đó nhỉ? sờ tay vào mặt ổ cứng thayys quay hay k?

Các bài viết tương tự:

- [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chay.nhưng để đến hôm sau thi lai không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguôn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đuong đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
- [Em chào anh chị IT! - Em có main intel 945 lỗi cáp sata cắm dưới main, cắm ko nhận hdd đã thử](#)
- [HDD SAMSUNG 160g - tự nhiên bị format toàn bộ HDD,giống như là 1 cai hdd mới mua vậy.](#)
- [laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thử dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .](#)
- [main GIGA G41 - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB.cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi.cũng đã cài lại win rồi. đo vẫn có 5v](#)
- [main h61m-p20 \(g3\) - main boot bình thường, winpe vào bình thường, cắm hdd vào bios vẫn thấy nhận nhưng k thể nào boot được từ hdd mà chỉ thấy dấu - nhấp nháy ở](#)

góc trái phía trên màn hình.

7. MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI ??? - Trước máy chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm card test main vào chạy bình thường a-z, Tháo card ra thì như kiểu ko nhận Ram, nhưng ko kêu tí.
8. mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vo win bình thường,de khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không báo code hic, nhưng ma rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi ma không ra hic
9. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1 máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
12. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.