

Câu 3618 của bạn Admin-2 - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ASUS P5GZ-MX

Hiện tượng: Main bị treo Reset

- Kiểm tra tất cả các điện áp vẫn đầy đủ như: Nguồn 1,8V đã OK, nguồn 1,5V và 1,2V cấp cho Chipset có, nguồn Vcore tốt, mạch Clock Gen bình thường (điện áp hai chân thạch anh có 1,5V và 0,5V), áp P>G có. ???
- Như vậy nguyên nhân còn lại là do SIO hoặc Chipset nam.

- Sau đó tháo toả nhiệt và kiểm tra nhiệt độ Chipset nam thì thấy nguội (như chưa cắm điện)
=> Chipset nam có vấn đề.

- Cho hàn lại Chippset nam nhưng vẫn không được
=> Quyết định thay Chippset nam => Main đã chạy OK.

— — ● — —

hoangthinh (net333)- 3 / 11 / 2011

“áp P>G” có phải là powergood ko bạn .làm sao bạn kiểm tra được tín hiệu này xin giai thích giùm cảm ơn bạn nhiều

Admin-2 (Admin-2)- 3 / 11 / 2011

Áp P.G nghĩa là Power Good báo nguồn ATX tốt, điện áp này đi xuống Main qua dây màu xám và có điện áp từ 3 - 5V , nếu điện áp này mất thì Main sẽ bị treo Reset, điện áp này thường mất khi trên nguồn ATX bị hư các tụ lọc.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Unknown Device (Unkn0wn08)- 3 / 11 / 2011

rất hay! thanks anh Vĩnh ☐

Các bài viết tương tự:

1. [GA-EP31-DS3L - kon này bị cái bệnh là lắp con cpu tải giả thì có reset điện áp VRM 1.2v.cắm cpu thật thì treo reset điện áp VRM 1.5v.các nguồn đầy đủ hết.bỏ qua vụ bios vì em đã nạp lại bios rồi thay cả bios khác nữa mong anh em chỉ giáo dùm a](#)
2. [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
3. [mail ecs g31 - không nhảy số hexa đen 4 số 0 tron trình treo reset đen reset sang liên tu](#)
4. [maim asus - kích nguồn lúc thì lên liên, lúc thì chạy lo do rúj bị treo, lúc thì lên được vài phút k làm j hết cùng tu treo lun, có khi khôi dong ca chuc lan moi len dc, e đã thay nguồn ktra o cung, ktr ram nhưng k hu j hết](#)
5. [Main asus : P5KPL - VM bị treo reset - Xin tham khảo ý kiến của mọi người: Main bị treo reset, có khi để 1 lúc lâu lại chạy, có khi kích lại chạy luôn...](#)
6. [MAIN ASUS G41C-MLX chạy Combo DDR2 và DDR3 - Lúc mới mở nguồn thì có đèn Clock sáng, reset chớp tắt 1 lần, hexa 0-0-0-0, kiểm tra các nguồn đủ nhưng không lên hình. Sau khoảng 1 phút card test nhảy Số 98-C-d0 và đèn Reset cũng chớp tắt theo lặp lại liên tục. Đã thay Ram2, Ram3 khác, CPU khác, nạp lại BIOS nhưng không được.](#)
7. [Main ASUS P5GC-MX - Main kích được nguồn nhưng bị treo Reset](#)
8. [Main asus p5gx-mx 1333 - Treo RESET](#)
9. [Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v , card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.](#)
10. [Main ASUS-P5GV-MX - Treo reset, cắm card test main vào thì đèn clock không sáng.](#)
11. [Main PC - GA-EP31-DS3L - * kon này bị cái bệnh là lắp con cpu tải giả thì có reset điện áp VRM 1.2v.cắm cpu thật thì treo reset điện áp VRM 1.5v.các nguồn đầy đủ hết.bỏ qua vụ bios vì em đã nạp lại bios rồi thay cả bios khác nữa mong anh em chỉ giáo dùm a](#)
12. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)