

Câu 2955 của bạn thoigianvang - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): asus

Hiện tượng: treo

thay tu

— [●] [●] —

Lê Đức Cường (cuong_laptop)- 27 / 4 / 2011

kiem tra hdd xem co bi best ko thi cat di con ko bit cat thi mua moi. thu cai lai hdd xem sao

pham van vinh (cavoi8610)- 8 / 8 / 2011

xem lại tản nhiệt va virut nữa nhé!

Lê Phú Cường (lephucuong277)- 8 / 8 / 2011

- Xem máy có bị nhiễm virus không?
- Xem quạt CPU có bị khô dẫn đến tốc độ vòng quay giảm. Bạn dùng dầu bôi trơn cho quạt
- Xem các tụ trên main có bị phù thì thay.

duong ngo hieu (hieumobile84)- 17 / 8 / 2011

gggg

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

duong ngo hieu (hieumobile84)- 17 / 8 / 2011

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

chào bạn nếu bạn đã tết hdd và tan nhiệt chip tốt rồi vẫn treo thì 1 trong 2 cặp mosfet nguồn u chết rồi 2 cặp mosfet này nổi song song cấp áp cho cpu mà mình đã làm mấy chú rồi thể là lượm lúa thôi

Các bài viết tương tự:

1. [campap nx7000 - khởi động lên màn hình welcome thì treo máy. boot bằng win mini cũng vậy, cứ lên màn hình welcome là treo](#)
2. [đầu karaoke vietktv treo logo vietktv - em nhận của khách trong tình trạng treo logo khởi động .bác nào có phương án giải quyết xin giúp em với ,em chưa bao giờ gặp trường hợp này ,mang các bác chỉ giáo](#)
3. [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
4. [laptop toshiba satellite m35 - hay bị treo nếu cắm cổng usb bất kể thiết bị gì thì không bao giờ bị treo](#)
5. [maim asus - kích nguồn lúc thì len lien, lúc thì chạy lo do ruj bị treo, lúc thì len duoc vai phut k lam j het cung tu treo lun, co khi khoi dong ca chuc lan moi len dc, e da thay nguồn ktra o cung, ktr ram nhưng k hu j het](#)
6. [Main asus : P5KPL - VM bị treo reset - Xin tham khảo ý kiến của mọi người: Main bị treo reset, có khi để 1 lúc lâu lại chạy, có khi kích lại chạy luôn...](#)
7. [Main ASUS P5GC-MX - Main kích được nguồn nhưng bị treo Reset](#)
8. [Main asus p5gx-mx 1333 - Treo RESET](#)
9. [Main ASUS-P5GV-MX - Treo reset, cắm card test main vào thì đèn clock không sáng.](#)
10. [MAIN MSI G31TM-P21 - Có lúc bật chạy ngay, dùng bình thường có khi cả ngày không sao, có lúc được chạy 5-10 phút tối màn, treo NUMLOCK, quạt vẫn quay. Có lúc bật chớp sáng logo nhà SX rồi treo NUMLOCK luôn, có lúc bật không lên gì.](#)
11. [Máy PIII - Khởi động lên chạy khoảng vài phút \(càng nhiều lần thời gian chạy càng ngắn\) là bị treo, rút điện ra cắm vào chạy tiếp, treo tiếp.](#)
12. [nguồn G-TEC POWER - vào win duoc,5 phut sau may treo hoac bo dia cd may cung treo](#)