

Câu 16786 của bạn nguyengmauhoang - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ASW U800Z1T

Hiện tượng: MẮT GIAO ĐỘNG

AE CHO HỎI CON 3 CHÂN THẠCH ANH 300307 THAY CON NÀO TƯƠNG ĐƯƠNG . TKS
AE

— [●] [●] —

Nam Ba Vì (nambavi) - 14 / 12 / 2018

thạch anh 3 chân là 8m

Nam Ba Vì (nambavi) - 14 / 12 / 2018

xin lỗi là 4m

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

kien duc nguyen81 (tuyetkien89) - 27 / 2 / 2019

Nam ba vi ko phai xin loi

Các bài viết tương tự:

1. [Cần giáo trình sửa quạt có điều khiển từ xa - Cần giáo trình](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [Đầu Airang A R - 36G . Mắt 1200w - Bị hư mắt . Trước kia mắt có cơ thay vào chạy tốt , nay thì mắt có cơ mua kg có nữa , nhưng mắt kg cơ thì kg chạy được , hoặc chỉ đọc đĩa VCD còn DVD thì kg chạy được](#)
3. [Máy giặt sanyo 6,5kg. Model ASW-U680T - Hiện tượng mất nguồn. Thay thạch anh 4. Lên nguồn.](#)
4. [Máy giặt sanyo asw D900HT - máy bị nổ cầu chì, nổ ic công suất.Đã Thay ic Công Suất khác và test có đủ 3 pha. khi bật nguồn ấn start thì máy báo lỗi ed.Nhờ thầy và ae Chỉ Giáo Giúp với ạ](#)
5. [Máy giặt Sanyo Mode ASW-U800ZT - giặt xả lần đầu bình thường,lần 2 van xả ko đóng.ktra van xả tốt](#)
6. [máy giặt SANYO-ASW-T115AT - máy em chạy đến phuts14 tự động quay lại phút 24 giặt tiếp ,ae nào định hương e cái,em đã thay phao mới vẫn bị](#)
7. [máy sanyo modell ASW-F80NT - giặt auto máy báo lỗi EC chọn mức nước máy hoạt động bình thường](#)
8. [Panasonic TC-25P90R - có tiếng không ánh sáng ,mất giao động ngang..](#)
9. [sanyo ASW-D90VT - máy mở nguồn lên sau vài giây báo lỗi ed .còi kêu và cúp nguồn .motor không hoạt động](#)
10. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
11. [Tủ lạnh toshiba xabaxai chạy mạch 375l - Em gặp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn \(đo lúc vừa tháo khỏi tủ\) con ngăn mát là 2 k . 2 con còn lại là 10k . Có cao thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá bình thường. Khi tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả bằng vẫn sống.](#)
12. [Về giáo trình Corel ứng dụng trong quảng cáo Led. - Đang cần giáo trình.](#)