

Câu 5011 của bạn ngoctu - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): atx 450w

Hiện tượng: không kích được nguồn

có nguồn cấp trước nhưng kích nguồn không chạy. đã kiểm tra ic công suất, ic drive và thay ic protect, ic dao động van không chạy?

nhờ anh chị giúp!

— [●] [●] —

vu van trong (ktvvantrong) - 22 / 10 / 2012

ban hãy kiểm tra đèn công suất cấp trước và hai đèn công suất chính khả năng nó bị chạm rất cao. thường nó chạy con 13007 hoặc 13009 tùy loại nguồn chúc bạn thành công

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngoctu (ngoctu880) - 22 / 10 / 2012

đã kiểm tra và thay tụ van không kích được. khi chập dây xanh là xuống mass thì điện áp van ở mức cao không thay đổi. do dây màu xanh không có điện áp P.G _ nhờ anh tư vấn thêm. thank!

Các bài viết tương tự:

1. [G31mv-k - kích nguồn card test nhấp sáng rồi tắt. khi kích nguồn đo nhanh thì vẫn thấy có nguồn ram đủ. còn những nguồn khác kiểm tra đc. tháo rắc 4pin ra kích](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

nguồn vẫn bị như vậy.

2. gigabyte ga-81848p-g - không kích được nếu bỏ card agp thì mô nguồn được
3. Main Asrock G31M-S - Khi không cắm nguồn cấp cho cpu thì kích nguồn được, khi cắm nguồn cấp cho Cpu kích nguồn không lên, quạt chỉ chạy xẹt một cái.
4. MAIN ASUS G41C-MLX - Gắn tải giả có nguồn Vcore, CLK+- có, PWR, CPU-RST đủ, các nguồn khác ok. Gắn CPU thật kích ngắt ngay, tháo dây 4pin kích nguồn bình thường. Kích ép thấy mất Vcore.
5. Main PC Asrock G31 vs2 - chạm nguồn vcore. đã thay fet khác nhưng chết lại như cũ, mình gỡ bỏ luôn. main đã kích được(khỏi dòng được rồi). nhưng chạy khoảng 15 giây là sọc màn hình. (ram và nguồn tốt).
6. Nguồn 450W - Khi kích nguồn (chập dây xanh lá xuống mass) thấy quạt chỉ hơi lắc lư rồi tắt.
7. nguồn atx 24 pin - diện áp kích thì có 5v nhưng khi kích thì không chạy được
8. Nguồn ATX 450W - Các mức điện áp đủ, cho tải vào thì quạt không quay
9. Nguồn ATX ORION 450W - Nguồn không hoạt động, chập P.ON xuống mass không quay, kiểm tra điện áp 5VSTB thì không có.
10. Nguồn axt 450W - hiện tượng kích nguồn quạt quay rồi ngắt, đôi lúc lại chạy bình thường, khi ko, cái này nghi ở đg hồi tiếp nhưng chưa ra kết quả.
11. Sửa nguồn ATX 450W có áp ra nhưng không chạy do phồng tụ
12. Sửa nguồn ATX ZEBRONICS ZEB 450W nút mối hàn và khô tụ