



Bếp Hồng Ngoại Cookqueen tên hơi lạ - bếp của em nó bị nổ tụ 0,1UF và con ZR .2 con này mắc song song với 220v em k biết cái Câu 13619 của bạn Quang - đã có (2) trả lời & góp ý còn ZR kí tầm bao nhiêu ôm ai biết chỉ em với | 1

Loại thiết bị (Model): Bếp Hồng Ngoại Cookqueen tên hơi lạ

Hiện tượng: bếp của em nó bị nổ tụ 0,1UF và con ZR .2 con này mắc song song với 220v em k biết cái con ZR kí tầm bao nhiêu ôm ai biết chỉ em với

em xin cảm ơn

— ☺ ☹ —

**huynh quoc tuan** (tuananhvo )- 22 / 11 / 2015

ban thao bo luon !...

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Quang** (emchipxinhzai )- 22 / 11 / 2015

cảm ơn bạn nhé!

## Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[ 1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[ 1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[ 1 Tam tan nhiet cho \( con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhung \[ Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Bếp Hồng Ngoại Cookqueen tên hơi lạ - bếp của em nó bị nổ tụ

0,1UF và con ZR .2 con này mắc song song với 220v em k biết cái

Nguồn DC 12V vào Mạch Amly nay nhưng loạ Amly van ko kêu

con ZR ki tam bao nhieu om ai biết chỉ em với | 2

2. Bếp Hồng Ngoại K'Sun - E có con bếp hồng ngoại K'Sun ko nhớ model. Cắm điện vào vẫn bình thường, quạt vẫn chạy nhưng khi chọn chức năng và khởi động thì báo lỗi E6. E đã thử thay cảm biến nhiệt độ từ bếp từ sang mà ko được. Cao thủ nào giúp e với. Thành công e xin hậu tạ!
3. bep hong ngoai model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường (cảm ứng) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp van.không được
4. bếp hồng ngoại sakari sk18 - mọi người cho cháu hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng, theo mọi người nên nối lại bằng vật liệu j là tốt ạ, tại cháu nối lại bằng cộng kẽm thấy nó dễ chảy quá, và mâm loại này có bán ko mọi người, như bếp dùng bóng halogen thì có bán bóng còn cái ko bit có ko nua
5. Bep tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tinh hình la bị mat nguồn chap sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gi thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap mỗi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhưng e van chua đóng sò vào may vi con phát hiện 1con transito dán bị chap 2 chan no co ten 9304 (Q2) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah
6. Kích điện 12V lên 220V của TQ [TK-998 ] .Mạch lắp 30 sò sắt 2N3055 [ số sò rất mờ ko biết có phải khôg ] - Chập B và C hết 28 con cả hai cánh nhôm [mỗi cánh 14 con ]. Chỉ còn mỗi cánh 1 con sống nhưng khác số những con kia.
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tộ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. Máy cấp nguồn điện thoại 1501T - Máy cấp nguồn của e bị cháy cục biến áp cấp nguồn nhưng e chỉ biết nguồn vào là 220v còn có 2 nguồn ra em kg biết chỉ số để thay cho phù hợp, nay e đăng bài này mong các bác cho em biết chỉ số của 2 cuộn thứ cấp đó. Bác nào biết xin giúp e. E cảm ơn nhiều lắm
9. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
10. Samsung 720N - bi hao go ic nguồn cap trước ai có tên con ic cho mình biết tên voi thank
11. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
12. tivi sam panasonic - khi bat hình lúc cơ lúc k khi mình thay ang ten moi thi coi hình ảnh sắc net nhưng dc 1 thoi dan khoang 1 thang sau thi hình ảnh k dc nhu lúc moi thay ang ten nua mình cu mua ang ten moi la xem tốt nhưng chỉ dc 1 thoi gian a