

Câu 10461 của bạn le van toan - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Bep hong ngoai magic

Hiện tượng: Nau duoc 5 phut bao loi e2

Neu nau o muc 1600 thi khong sao.1800-2000 moi bao loi.minh chua hieu no hong o dau mong ace giúp đỡ

— — ☐ ● ☐ ● ☐ — —

ngo van toi (toi tien)- 24 / 9 / 2014

xem diot nhiet do o giua mam

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngo quang tu (ngoquangtu)- 15 / 3 / 2015

thay diot nhiet o mam ko dc thay con o so cong suat ok

Các bài viết tương tự:

1. [bep hong ngoai HALOGENGALI Model GL-400 - bi loi k nau duoc](#)
2. [Bếp Hồng Ngoại K'Sun - E có con bếp hồng ngoại K'Sun ko nhớ model. Cắm điện vào vẫn bình thường, quạt vẫn chạy nhưng khi chọn chức nướng và khởi động thì báo lỗi E6. E đã thử thay cảm biến nhiệt độ từ bếp từ sang mà ko được. Cao thủ nào giúp e với. Thành công e xin hậu tạ!](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

3. [bếp hồng ngoại magic A39 - bếp không nóng](#)
4. [bếp hồng ngoại Magic Korea - cảm điện 5-10 giây báo lỗi E2, đặt ở mức nào cũng báo E2 ạ. đã thay cảm biến nhiệt nhưng ko đc.](#)
5. [bếp hồng ngoại sakari sk18 - mọi người cho cháu hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng, theo mọi người nên nối lại bằng vật liệu j là tốt ạ, tại cháu nối lại bằng cộng kẽm thấy nó dễ chảy quá, và mâm loại này có bán ko mọi người, như bếp dùng bóng halogen thì có bán bóng còn cái ko bit có ko nua](#)
6. [bếp tu không ro Model. dung IC FSB 016\(20 pin\), IC dán mặt Bếp CT 1668 \(24pin\) - Cam nguồn : bat Power quốc sản bao 2000W ,nấu bt , không d/khiến dc các phim.không Tang Giảm dc, thao cam biến Mâm ra van nấu dc o che đo 2000W , van không d/khiến dc.](#)
7. [bếp tu magic model MM-138 - máy báo lỗi E3 đã thay hết cam biến nhưng vẫn không được nhờ mọi người giúp đỡ](#)
8. [bếp tu midea cảm ứng - bếp vẫn nấu bt sôi nước được khoảng 2 phút thì báo lỗi e3. cho nấu lại thì vẫn đc nhưng 1 lúc lại báo lỗi.](#)
9. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 số vào nước trong nồi thấy hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e thao ra thấy có dầu ăn và nước làm oxy hóa mạch.đã vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.đã thay cam biến ở số ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
10. [bếp tu-bếp tu trung quốc - bat nguồn là báo lỗi e6.có lúc thì nấu được một lúc thì mọi báo e6](#)
11. [nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,,nói dùng nồi khác thì khỏi cần mang tới,,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,,](#)
12. [NỒI CƠM ĐIỆN TỬ TIGER jAEG-S - điều khiển được nhưng các chế độ ko nấu được porridge \(nấu cháo \) thì nóng kiểm tra role tốt các chế độ nấu role ko nhảy nấu hão nhảy](#)