



bếp hồng ngoại sakari sk18 - moi nguoi cho chau hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng, theo mọi người nên nối Câu 11227 của bạn Boy Ngok. ~~đã có (7) trả lời & góp ý~~ Cháy quá, và mâm loại này có bán ko mọi nguoi, như bếp dùng bóng Loại thiết bị (Model): bếp hồng ngoại sakari sk18 ~~halogen~~ thì có bán bóng còn cái ko bit có ko nua | 1 Hiện tượng: moi nguoi cho chau hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng, theo mọi người nên nối lại bằng vật liệu j là tốt ạ, tại cháu nối lại bằng cộng kẽm thấy nó dễ cháy quá, và mâm loại này có bán ko mọi nguoi, như bếp dùng bóng halogen thì có bán bóng còn cái ko bit có ko nua

thank very much all you.

— ●● ●● ——

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 15 / 11 / 2014

ko ai làm bếp hồng ngoại này ah hixhixx

le van toan (toanpro8989)- 15 / 11 / 2014

O sài gòn có bán đó.tìm trên mấy trang rao vặt họ bán cái đó

tranchithan (thandientu)- 18 / 11 / 2014

không gọi là dây điện trở mà nó là bóng đèn HALOGEN,ngoài mình bạn bán 120k,

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 18 / 11 / 2014

mình nói rui mà 2 loại 1 loại dùng bóng halogen, loại này ko dùng bóng halogen mà dùng dây điện trở, loại này dc cải tiến ko dùng bóng hlogen vì bóng halogen phát ra ánh sáng hồng ngoại rất đau mắt và hại mắt. bóng này o mình cũng bán nhiều. nhưng loại dây điện trở nay chưa thấy bán bạn ah

bui van cuong (cuong@yahoo.com)- 4 / 12 / 2014

minh co do gia 150k lien he 0967074122

dinh van nhuong (nhuongmau1970)- 7 / 1 / 2015

Chợ giờ bán đầy. Sợ không đủ sức mà mua

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình



bếp hồng ngoại sakari sk18 - moi nguoi cho chau hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng. theo moi người nên nỗi

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIE MSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, xã Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngo quang tu (ngoquangtu) - 15 / 3 / 2015

loai day thi nhieu vo ke dia chi qua thay ho ok

Các bài viết tương tự:

1. Âm ly 4sò. Model 6300. - Moi ng cho m hở bo công suất am ly này lúc đâu chêt 2sò vế tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nót bỏng tay, nge dc mấy ngày là cháy loa và chêt sò laj. Đã thay hâu như gân hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhưng m muôn tìm hjeu nguyên nhân.hjx.
2. âm ly 8 sò (4 sò 1 vế)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ đê vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chêt công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chêt công suất nổ fuse
3. bếp từ media. cứ cho nôi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ
4. bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhung khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban nau duoc sau do khach mang ve lai bi nhu vay
5. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cắp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đâu hỏng công suất chêt cầu chì,thay thẻ và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tảng khuyeh đai thúc, đệm, trả tụ tốt,(bo nguồn , ổn áp và công suất đi liên),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cắp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng(về đâ bị nổ cầu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng vê rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch



bếp hồng ngoại sakari sk18 - moi nguoi cho chau hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng, theo mọi người nên nỗi thế...

6. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la
the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay
halogen thi co ban dong con cai kubit co ko hua PS
radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat
.DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao
dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so
bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai
thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va
giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban
nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
7. chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv
còn chế độ giặt và cấy nước(ko vặt và xả) thì máy giặt xong tự tắt máy
được.,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ
hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
8. Main PC-g31 b - Mong tắt cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động
không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip
bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chua em nó
nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
9. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra
nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày
. nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lá thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh
4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tụt học sửa bo mạch mong
anh em giúp đỡ
10. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút
ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấy nước giặt được khoảng 5 đến
7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến7
phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
11. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M ,
nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình khong biết
tri số nó là bao nhiêu để thay .
12. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1 là tjvj tq, nên đở lè nőj đường
høj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo
có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung
quốc chj? Bị lỗi mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .