

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 13572 của bạn nguyen van hieu - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bep phlips model c 20

Hiện tượng: bat may may bao loi e1

mong ae giúp đỡ e

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [1. Bếp Hồng Ngoại K'Sun - E có con bếp hồng ngoại K'Sun ko nhớ model. Cắm điện vào vẫn bình thường, quạt vẫn chạy nhưng khi chọn chức năng và khởi động thì báo lỗi E6. E đã thử thay cảm biến nhiệt độ từ bếp từ sang mà ko được. Cao thủ nào giúp e với. Thành công e xin hậu tạ!](#)
- [2. bếp hồng ngoại model SHD6008 - khi bật bếp, on off và các phím bình thường \(cảm ứng\) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp vẫn không được](#)
- [3. bếp từ - cắm điện và co đặt soong lên ,nhưng bếp báo lỗi E1 ,và mình đã thay thứ sò nguồn,ic kiểm tra cảm biến nổi,trở 470k vẫn tốt,thay thu tu 0,27m.Ma bếp vẫn báo lỗi E1](#)
- [4. bếp từ :BlueSTONE - bao lỗi E2, các nguồn 18v,5v tốt. bat nguồn Quạt quay. nhưng khi bat nút nấu thì báo E2, không nhận nổi . các nút khác không bat được nữa, coi kêu tit](#)

[tit lien tục .](#)

5. [bếp từ hãng KOREA KING model FC20-B/M23 - khi bật bếp lên có tiếng kêu bíp ngắt khoảng 30 giây lại kêu 1 lần bếp không nóng](#)
6. [bếp từ midea MISV21DQ - bác chuyên ời bác có sửa bếp từ ko giúp cháu với, hiện tượng là cắm điện vào đèn vắ báo và kêu tí 1 cái báo bình thường nhưng bật nút nguồn ko đc, cháu hàn kỹ lại bo bàn phím mà ko đc, đo điện trở dán ko đứt, cháu dùng máy khò khò nóng lên thì bấm bật nguồn bình thường, để nguội lại không bấm đc nữa hix](#)
7. [bếp từ sunhouse model SHD6180 - khách mang đến báo lỗi e5 . cháu đã xử lý lại k báo lỗi e5 nữa . nhưng máy không chạy . cắm điện vào chuông kêu bíp . đèn báo tắt mở nguồn nháy liên tục .](#)
8. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi.bep ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cảm biến ở số ban dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
9. [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
10. [Máy giặt hitachi 24kg model SF-240XWV - Hiện tượng bật nguồn lên bấm star motor lắt ga lại rồi báo lỗi FL bấm vắt máy quay nhẹ rồi lại báo FL tra mã lỗi thì không có hỏi trạm bảo hành cung không bit mã lỗi đó](#)
11. [ti vi sony 32 model klv-32×300 - máy chạy dc 10 đến 15p là báo lỗi đèn do chop chop bat ko dc nữa nhưng rút ra cắm lại thì lại chạy bình thường nhưng dc một lúc sau lại báo lỗi](#)
12. [toi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USnhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị - toi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USnhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị](#)