



bep tu-bep tu trung quoc - bat nguon la bao loi e6.co luc thi nau duoc
mot luc thi moi bao e6 | 1

Câu 13941 của bạn nguyen duc hai - đã có (12) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bep tu-bep tu trung quoc

Hiện tượng: bat nguon la bao loi e6.co luc thi nau duoc mot luc thi moi bao e6

minh da thay thu 2 con cam bien nhung ko dc.ko hieu sao minh do 2 dau tu loc nguon dien
ap tren 500 vol.

mong ae giup do va cho y kien.

— ●● ●● —

dangnhattin (dangnhattin)- 1 / 1 / 2016

Mã báo lỗi E6: Cảm biến nhiệt có vấn đề, nhiệt độ đáy dụng cụ nấu quá cao
Bếp hiển thị E6 cảnh báo cảm biến nhiệt bị lỏng, bị tắt hoặc nguyên nhân có thể do nhiệt độ
ở đáy dụng cụ nấu quá cao.

dangnhattin (dangnhattin)- 1 / 1 / 2016

anh hải coi thử cầu chỉnh lưu nhé...vôn ở đâu mà cao thế.

nguyen duc hai (duchainguyen2015@gmail.com)- 1 / 1 / 2016

uh.cam on tin nha.a do rat ky no len toi 700 vol.a da thay cam bien zui nhung ko co ket qua
j.theo e co truong hop nao ma do o 2 dau tu loc nguon lai tang vol ko?

dangnhattin (dangnhattin)- 1 / 1 / 2016

em chưa gặp bao giờ a HẢI à..vô lí thường thì nguồn tuột máy báo lỗi liền đây này là lỗi
cảm biến ngộ quá....e chỉ giám giả xử như thế này nếu cầu chỉnh lưu bị đứt 2 con diode
trong đó có thể tự nắn nguồn và nhân đôi áp,, nhưng nếu như thế thì dao động ko chạy có
thể cháy. có thể dòng thủy nên tăng vôn cũng có....nhưng chưa chắc là thế..nguồn dang thì
nên kiểm tra và thay cầu chỉnh lưu và tụ thử....em bó tay rùi...

nguyen duc hai (duchainguyen2015@gmail.com)- 1 / 1 / 2016

uh.a cung nghi vo li that,tu loc co gioi han 400v ma ko bi no.de mai a kiem tra lai xem.cam
on tin rat nhieu!!

dangnhattin (dangnhattin)- 1 / 1 / 2016

ok a....kiểm tra kĩ tí xíu nếu giúp dc em xin giúp....ok a...

xuan du can (du can)- 1 / 1 / 2016



bep tu-bep tu trung quoc - bat nguon la bao loi e6.co luc thi nau duoc
mot luc thi moi bao e6 | 2

kha nang chet mot con dien tro. khoang 470k rui .hai do thu coi voi lai dien tro dau ro cua
con cam bien xem co phai 10om ko theo minh thi nguon swichinh cua bep hay di con dien
tro nay lam voi lai ban thao con tu loc ra do xem co 220v o vi tri thao ko neu co thi kha nang
tu bi hu .

dangnhattin (dangnhattin)- 2 / 1 / 2016

làm dc chưa a HẢI ?

dangnhattin (dangnhattin)- 2 / 1 / 2016

nếu như anh XUAN CAN nói đút r470k thì máy chắc chắn mất dao động nguồn và ko hoạt
động....em muốn nghiên cứu 1 xíu...ko biết A HẢI sử lí sao rồi..

nguyen duc hai (duchainguyen2015@gmail.com)- 2 / 1 / 2016

chua duoc tin oi!chuc phai tra khach thu.

dangnhattin (dangnhattin)- 3 / 1 / 2016

BUỒN ghê ko nghiên cứu dc...đành thôi người oi chia tay từ đây,ta xa nhau nên ko giúp
dc....

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

xuan du can (du can)- 4 / 1 / 2016

con nay sua dc chua duc hai



Các bài viết tương tự:

1. [Bếp fiduco - Chào các bác . Em đang xài cái bếp fusico . Lúc ấn nút nấu thì ấn mãi mới lên được .. Mà khi lên lén được rồi . Chạy khoảng 30s thì tự ngắt . Tắt bếp .. Mở lại thì nó cứ lặp lại hiện tượng như vậy khoảng 3 đến 4 lần thì bếp hoạt động được. Mong các bác chỉ giáo cho em với](#)
2. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sây khô va bếp chay.nhung để đến hôm sau thi lai không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên luc xuóng.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thây nóng.e đa thay thu nhung vân chua đuoc.e da kiêm tra hâu hêt cac linh kiên trên 2 đuong đo nhung chua phat hien gì.nhung có luc lại nấu đưọc](#)
3. [bếp từ media. cứ cho nôi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mắt các bác ạ](#)
4. [bep tu midea cảm ứng - bếp vẫn nấu bt sôi nước được khoảng 2 phút thì báo lỗi e3. cho nấu lại thì vẫn đc nhưng 1 lúc lại báo lỗi.](#)
5. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o nôi.bep ko nhan nôi nhuỵ co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhung khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khach mang ve lai bi nhu vay](#)
6. [chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chẽ độ giặt và cấp nước\(ko vặt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy đưọc,,còn nếu chọn giặt có vặt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt đưọc chỉ hiện vê 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
7. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok đưọc khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tụt học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
8. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt đưọc khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt đưọc khoảng 5 đến7 phút lại mất điện . chưa thực hiện đưọc 1 chu trình giặt- xả vặt thì mất nguồn](#)
9. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nên đở lè nőj đườg høj, đở đườg kr =10v. Tháo vĩ đèn ra đờ cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đờ có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. May trug quốc chj? Bị lổg mạch nhưng khj đờ H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
10. [nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,nói dùng nhoa thì khỏi cần mang tới,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,](#)
11. [NỒI CƠM ĐIỆN TỬ TIGER jAEG-S - điều khiển đưọc nhưng các chế độ ko nongsrieeng để nấu porridge \(nấu cháo \) thì nóng kiểm tra role tốt các chế độ nấu role ko nhảy nấu háo nhảy](#)



bep tu-bep tu trung quoc - bat nguon la bao loi e6.co luc thi nau duoc
mot luc thi moi bao e6 | 4

12. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là pí nghẹt k làm lạnh đc,mìnх xa gas rút chân không nạp gas lại thi chạy đc,nhung khi tủ bám tuyết nhìu xả đá xong thi block vân chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hô gas thi báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này