



bếp từ đơn sanyo - nổ mạch vào hai chân diot cầu, cầu chì không đứt, đã thay diot mới và IGBT, bếp chạy xong kêu tí tít cách nhau 3 - 4 TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH hận nồi 100k vẫn vậy

**MR. XÔ - 0901.679.359** nhà máy sản xuất giày dép, cung cấp hàng hóa và các mặt hàng công nghiệp! Tỉnh  
**Quảng Bình**



# TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
  - Cung cấp linh kiện điện tử
  - Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đ/c: Quảng Thuận, xã Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16904 của bạn nguyen xuan son - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp từ đơn Sanyo

Hiện tượng: nổ mạch vào hai chân diot cầu, cầu chì không đứt, đã thay diot mới và IGBT, bếp chạy xong kêu tí tít cách nhau 3 - 4 giây một tiếng và không nóng, thay 6 con trở nhận nồi 100k vẫn vây nhờ các sư phụ chỉ giáo xem còn bệnh gì và cách khắc phục!!!

mong các sư phụ giúp mình với

— — □○□ □○□ — —

## Các bài viết tương tự:

1. ampli JARUGAER PA-910A .12so chay cap 1943 va 5200 - ampli vân hát binh thuong nhung 1 vế nghe nhỏ hơn (tiếng bass khong mạnh bang ve con lai).e da kiểm tra va cho tin hiêu chay thẳng bo công suất thi hai vê nghe nhu nhau.nhu vay chung to cong suat tốt.con lai la hai mach MUSIC VA MÁTERE.e đa thay hai VOLUME cua hai mach .thay 3 ic 4558 cua mach MÁTER.thay 2 ic 084 mach Music nhung van không đưốc.
  2. bếp điện từ SunHome, model Sl 688 - cảm điện mở nguồn bếp báo E8 còi kêu tí tí dây nhiệt không nóng,đã kt tụ vẫn tốt điện trở 200k tăng trị số đã thay điện trở khác vào vẫn không đc
  3. bếp từ electrolux etd32d kêu tí tí mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tí tí,với con thử 2 trên mâm nghi kw-145 đồ c là con qì, - Mình tháo con iqbt ra rồi đóng mạch vẫn

bếp từ đơn sanyo - nổ mạch vào hai chân diot cầu, cầu chì không đứt,

đã thay diot mới và IGBT, bếp chạy xong kêu tí tít cách nhau 3 - 4

như cũ,nghĩa là bị phần bảo vệ giật một tiếng và không nóng, thay 6 con trở nhận nồi 100k vẫn vậy

4. Bep tu Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quat chạy, nhưng cú tit tit đều lúc không nồi và có nồi-> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zvay, ktra 2 trờ 240k nồi tiếp đều ok

5. Bep tu Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quat chạy, nhưng cú tit tit đều lúc không nồi và có nồi-> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zvay, ktra 2 trờ 240k nồi tiếp đều ok

6. bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cảm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thầm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất

7. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cảm điện bật nguồn thì nó bị như video. linhk đây a:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây a: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXIv1z.jpg> . :

8. bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o nôi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhung khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khach mang ve lai bi nhu vay

9. BEPTU HI SONIC HS4300 - NO cau chì do fet ko chet noi cau chì dong ho bao bt cho noi len nau bam on hien chu p18 va no bup chay cau chì noi cau chì to hon cung vay

10. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh \_áp đói xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đâu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tôt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng vế rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vế 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

11. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.

12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi



bếp từ đơn sanyo - nổ mạch vào hai chân diot cầu, cầu chì không đứt, đã thay diot mới và IGBT, bếp chạy xong kêu tí tít cách nhau 3 - 4 giây một tiếng và không nóng, thay 6 con istor nhạn nồi 100k vẫn vậy may tinh khong tim dc thiet bi - tai co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi