

Câu 15375 của bạn Phạm Tiến Long - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): + bếp từ media

Hiện tượng: + hư Sò

+ Em có con media hư sò em đã thay, lm339, sò, zen18v, 8550, 8050, em dau bong den vao khi bật bếp lên thì đèn sáng liên tục, em đo điện áp 5v, 18v đủ cả. Mong các bác chỉ giáo thêm.

— [●] [●] —

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 18 / 9 / 2016

tháo sò ra cắm nguồn đo áp giữa chân G sò và mass xem có 18 vol ko?,,nếu có dò ngược về 8050 8550 Lm339,,linh kiện bị dò,,nếu ko có áp 18 vol ,,kiểm tra lại sò,,hư tiếp

Phạm Tiến Long (sutucoi) - 18 / 9 / 2016

+ cảm ơn bác đã tư vấn cho em. Em đã kiểm tra mạch vẫn có điện áp 18V và 5v đủ cả nhưng chân G sò khi đóng mạch không có điện áp 18V, em đã kiểm tra trở vẫn đúng trị số, 8550 và 8050 vẫn tốt. Các bác giúp em với em mò mãi không được ???

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 19 / 9 / 2016

ko có 18 vol chân G sò là đúng rồi đấy,,còn bóng vẫn sáng thì kiểm con sò khác thay vào,,mà có xác định đúng chân G ko?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin)- 19 / 9 / 2016

cứ cho dây từ vào chạy thử.trước mắt tháo rời 8050,8550 ra..cho chạy thử nếu chưa có áp 18v tại G thì đo áp chân B của 8050 và 8550 xem có 0,5v ,,nếu áp ổn định thì gim 2 con này vào.gắn dây từ và cho chạy thoải mái.....

Các bài viết tương tự:

1. [+ Bếp từ Media - + em có con bếp từ Media bị cháy vip12 em thay xong cắm bếp vào nguồn 5V cứ bị nhấp nháy liên tục em không tìm rõ được bệnh.](#)
2. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
3. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguôn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
4. [Bếp từ Media - hegon - - Em có con Media - Hego chạy ngắt liên tục em đã đo điện trở đều tốt. Điện áp đủ cả máy con 8560 và 8050 SMD đều tốt](#)
5. [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
6. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguôn \)](#)
7. [máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguôn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
8. [Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.](#)
9. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguôn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
10. [Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xả gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này](#)
11. [Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính](#)
12. [tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh\(uu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh\) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh\(uu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại\)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận](#)