



Bếp từ Media - Điện đóm bình thươngf, Máy chạy có tiếng rít rồi
ngắt liên tục, tức là sò công suất khi chạy khi ngắt, nước chỉ ấm lên
Câu 11599 của bạn Minh Hoàng Na - đã có (5) trả lời & góp ý. chứ không sôi được. | 1

Loại thiết bị (Model): Bếp từ Media

Hiện tượng: Điện đóm bình thươngf, Máy chạy có tiếng rít rồi ngắt liên tục, tức là sò công suất khi chạy khi ngắt, nước chỉ ấm lên chứ không sôi được.

Nhờ anh em tư vấn giúp. Bạn BoyNgok có nhiều kinh nghiệm giúp minhf nhé. và cho mình hỏi thêm tý nhé : lí do nào mà sò công suất lại hư và cách khắc phục tận gốc.Xin cảm ơn các bạn.

— [●] [●] —

quach van nhat (quachnhat82)- 28 / 12 / 2014

minh hoang na xem trong diễn đàn có ghiaos trình bếp từ đấy hay lắm. bếp đóm ngắt liên lục là do phần nhận nổi hoặc nhiệt bếp không ổn định do quạt.... còn hư sò liên tục là do sò chạy mà không có nổi, tức là mạch nhận nổi bị lỗi không có nổi vẫn chạy là hư luôn. bạn tham khảo thêm đi nhé.

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 28 / 12 / 2014

Bạn thử như Quach van nhat đj đúng ruj đấy, nhưg chập mâm từ thì hjểm ko có, p kt thay hết tụ, còn lỗi pan là chạy ngắt chay ngắt nhều nguyên nhân lắm, ic tổng lỗi, các tụ nguồn có vấn đề, nguồn ko ổn định, ...

nguyen quoc viet (vietlovely)- 25 / 2 / 2015

kiem tra xem co dut mach o duoi gam tro gian khong nhe.va kiem tra tro cam bien xoong lan tu 2 dau mam nhiệt ve co 3 tro o moi ben xem no co bi gio ko trung hop nay 70%.dut mach30%.va ban kiem tra he thong quat nua quat ko hoạt động cùng bi.va kiem tra tu 5mf.va 033mf

nguyen quoc viet (vietlovely)- 25 / 2 / 2015

cac ban ui minh thay moi nguoi noi tu 2mf cung la tu loc nguồn mình thay moi nguoi noi the la sai tu 5mf la tu dập xung cho bếp tu 5mf la tu loc nguồn và mạch lc.tu 0,3mf loc cao tan cac ban thay mình noi vay dung ko....tai mình lan mạch theo len mình gop y cùng các bạn .mình đang học sửa ti vi trên mạng kho wa ko biết trường nào bay gio dạy chuan nhi hom trước len thành xuan o xa la va ha nel cùng vay.hoang kiem thi toi te wa

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen quoc viet (vietlovely) - 25 / 2 / 2015

2mf la tu dap xung cho so cac ban gop i cung minh nhe

Các bài viết tương tự:

1. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tự 1 vẽ nguồn 1 con cũng ấm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
2. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
3. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
4. [bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,kểm tra thay thế giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hỏng? thứ cấp ra 3 điện áp \(5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút](#)
5. [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyên nghề mất các bác ạ](#)
6. [Bếp từ OSAKA - Bật chế độ nấu lẩu ở nhiệt độ 1200 độ C thì bếp sôi bình thường. Nhưng tăng nhiệt độ lên 1600-2000 thì bếp ngắt rồi sôi rồi lại ngắt](#)
7. [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,đặt](#)

Bếp từ Media - Điện đóm bình thươngf, Máy chạy có tiếng rít rồi
ngắt liên tục, tức là sò công suất khi chạy khi ngắt, nước chỉ ấm lên

nồi lên là nổ cầu chì hư công suất

chứ không sôi được. | 3

8. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đoi xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,
9. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoiq quạt này(quạt hơi nước) cấm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
10. may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được
11. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
12. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là pị nghet k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhieu xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này