

Câu 15522 của bạn Phạm Tiến Long - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): + bếp từ Media

Hiện tượng: + hư quạt

+ Em có con bếp từ bị hư chân IC điều khiển quạt em định dùng đèn led báo nguồn chế đóng mở cho bếp từ bác nào có võ gì hay thì tư vấn cho em thêm có được không ?

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin) - 17 / 10 / 2016

quạt chạy nguồn 18v,,,còn led báo nguồn có 3v làm sao thay dc bạn?...ý kiến nghe hơi lạ miệng,,,,,,

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 17 / 10 / 2016

hư chân ic điều khiển quạt á,,han rỉ hay bạn làm hư,,bạn có thể lấy từ tầng điều khiển 18 vol cấp cho 8550,8050,,tức là khi có lệnh mở igbt thì quạt cũng quay,,khi ngắt thì quạt cũng ngắt

dangnhattin (dangnhattin) - 17 / 10 / 2016

đấu như vậy là ko đủ tỏa nhiệt nhé....nên đấu thẳng máy...mở nguồn là quạt chạy luôn may ra còn dc.....E3 nhé...

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Phạm Tiến Long (sutucoi) - 17 / 10 / 2016

+ Cám ơn các bác đã tư vấn, do con D668 ni bị hư nó gây ra, em đo không có tín hiệu điều khiển quạt, Em lấy tín hiệu từ đèn báo nổi hotspot đóng cắt qua con 8550 không sợ ảnh hưởng đến chân điều khiển.

Các bài viết tương tự:

1. [+ Bếp từ Media - + em có con bếp từ Media bị cháy vip12 em thay xong cắm bếp vào nguồn 5V cứ bị nhấp nháy liên tục em không tìm rõ được bệnh.](#)
2. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
3. [Bếp từ hãng Media - Bếp bật nguồn lên bình thường; thông số cảm biết xoong tốt ;mạch phát xung kiểm tra xoong tốt.Khi bắt đầu cho xoong lên thì bếp ngắt ngay;không thấy có tiếng kêu bíp kiểm tra xoong nữa.](#)
4. [bếp từ media - e có con media đun nước chỉ nóng chứ k sôi được e đã kiểm tra hết tụ,mosfet,cảm biến mâm,cảm biến mosfet đều k sao](#)
5. [Bep tu Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nổi và có nổi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zway, ktra 2 trở 240k nối tiếp đều ok](#)
6. [Bep tu Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nổi và có nổi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zway, ktra 2 trở 240k nối tiếp đều ok](#)
7. [Bếp từ Media - hegon - - Em có con Media - Hego chạy ngắt liên tục em đã đo điện trở đều tốt. Điện áp đủ cả máy con 8560 và 8050 SMD đều tốt](#)
8. [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
9. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
10. [Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này](#)
11. [Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính](#)
12. [tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh\(uu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh\) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh\(uu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại\)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận](#)