



Bep tu Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quạt chạy, nhưng cú tit tit đều lúc không nồi và có nồi—> Câu 13334 của bạn Ha Tho  
Bếp đã có (2) trả lời & góp ý  
Bếp không nóng, đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zvay, ktra 2 trở  
240k nồi tiếp đều ok | 1

Bep tu Media Mi-SV21DN

tình trạng Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quạt chạy, nhưng cú tit tit đều lúc không nồi và có nồi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zvay, ktra 2 trở 240k nồi tiếp đều ok

Rất mong sự chỉ giáo của các tiền bối  
Xin cảm ơn!.

— ● ● — ● ● —

**Trần Duy Hưng** (linhkienschatluong.vn )- 23 / 10 / 2015

- Kiểm tra tụ 5uF, 2uF, 0.3(0.27)uF
- Kiểm tra điện trở hồi tiếp DC, HV, AC
- Kiểm tra biến trở hồi tiếp

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**  
**NHANH CHÓNG**  
**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ  
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyenxuanhai** (sao mai ko duoc )- 25 / 10 / 2015

thay phím bấm bạn nhé



Bep tu Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nồi và có nồi—> bthuong, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nồi và có nồi—>

## Các bài viết tương tự

bep không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zvay, ktra 2 trờ

240k nối tiếp đều ok | 2

1. bếp điện từ SunHome, model Sl 688 - cảm điện mở nguồn bếp báo E8 còi kêu tit tit dây nhiệt không nóng,đã kt tụ vẫn tốt điện trờ 200k tăng trị số đã thay điện trờ khác vào vẫn không dc
2. bếp từ đơn sanyo - nổ mạch vào hai chân diot cầu, cầu chì không đứt, đã thay diot mới và IGBT, bếp chạy xong kêu tit tit cách nhau 3 - 4 giây một tiếng và không nóng, thay 6 con trờ nhận nồi 100k vẫn vậy nhờ các sư phụ chỉ giáo xem còn bệnh gì và cách khắc phục!!!
3. bếp từ electrolux etd32d kêu tit tit mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trờ 10k vẫn báo tit tit,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phần bảo vệ.
4. Bep tu Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nồi và có nồi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zvay, ktra 2 trờ 240k nối tiếp đều ok
5. Bep tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac tren dđ e có cái bếp từ nt tinh hinh la bị mat nguon chap sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phat hiện gi thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap moi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhung e van chua đóng sò vao may vi con phat hiện 1con transito dán bị chập 2 chan no co ten 9304 (Q2) nhung e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ gium e voi ah
6. bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o nôi.bep ko nhan nôi nhuog co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc bình thường nhung khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khach mang ve lai bi nhu vay
7. biến trờ và Inverter - a chị em xin cho hỏi biến trờ và Inverter hoạt động như thế nào a Inverter làm tăng giảm động cơ (động cơ vd như máy bơm động cơ điện) còn biến trờ có thể tăng giảm động cơ như Inverter hok
8. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lợ thach anh và mình kiểm tra 2 chân thach anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
9. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dđ và bạn Tin giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang văt thì không văt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nỗi tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
10. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn ngke thấy nữa e đã ktra kĩ hết đâu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhung vẫn bị.
11. tivi Belco 21in,tổg tb1238 - nguồn 300vol k có,e đã thay trờ xi măng và đã có 300vol.ktra ic nguồn hư e độ bo 3dây. tách đg B+ cho máy chạy,ktra đã có B+,25vol



Bep tu Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm

bthuong, quat chay, nhưng cứ tit tit đều lúc không nồi và có nồi—>

nhưng dc lúc khoảng 5-6 dây đứt cầu chí nối tiếp ktra đứt luôn.

12. tủ lanh Daewoo 160L -- ngăn trên làm đá bình thường . quat chay ,đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chăn gió xuống ngăn bảo quản lạnh nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chăn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quat thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì